Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.



# Sicherheitshinweise

### Zeichenerklärung



Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten und Sachschäden zu vermeiden.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät in ordnungsgemäßer Weise.

# Warnung/Vorsicht



Das Nichtbefolgen von Anweisungen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, kann zu Schäden an Personen und Geräten führen.

# Hinweis



Verboten



Wichtige Informationen



Nicht zerlegen



Netzstecker ziehen



Nicht berühren



Erden, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden

#### Stromversorgung



Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, schalten Sie ihren Computer in den Modus DPM.

Wenn Sie einen Bildschirmschoner verwenden, schalten Sie diesen in den aktiven Bildschirmmodus.

Das in den folgenden Abbildungen als Referenz gezeigte Bild des Geräts weicht möglicherweise vom tatsächliche Produkt ab.

Verknüpfung zu den Anweisung zum Entfernen von Nachbildern



- ▶ Verwenden Sie weder beschädigte Steckdosen oder defekte Netzkabel noch beschädigte oder lockere Steckdosen.
- Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



- Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen, wenn Sie den Stecker und die Steckdose miteinander verbinden.
- Anderenfalls kann ein Stromschlag verursacht werden.



- Schließen Sie das Netzkabel Ihres Fernsehgeräts nur an geerdete Steckdosen an.
- Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder eine Verletzung verursacht werden.



- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel sicher und korrekt an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Anderenfalls kann ein Brand verursacht werden.



- ▶ Vermeiden Sie übermäßiges Verbiegen oder starke Zugbelastung des Kabels. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Kabel ab.
- Anderenfalls kann ein Brand verursacht werden.



- Schließen Sie niemals mehrere Geräte an die gleiche Steckdose an.
- Anderenfalls kann durch Überhitzung ein Brand verursacht werden.



- Ziehen Sie den Netzstecker niemals bei eingeschaltetem Gerät aus der Steckdose.
- Der dabei entstehende elektrische Schlag kann anderenfalls den LCD-Bildschirm beschädigen.



- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, müssen Sie den Netzstecker aus der Dose ziehen. Deshalb muss der Netzstecker jederzeit leicht erreichbar sein.
- Andernfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



- Verwenden Sie nur das von uns zur Verfügung gestellte Netzkabel. Verwenden Sie niemals das Netzkabel eines anderen Geräts.
- Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



- Schließen Sie den Netzstecker an eine leicht erreichbare Wandsteckdose an.
- Wenn ein Problem mit dem Gerät auftritt, müssen Sie den Netzstromstecker herausziehen, um die Stromversorgung vollständig abzutrennen. Sie können die Stromversorgung mit der Netztaste des Geräts nicht vollständig abtrennen.

#### Installation



Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, wenn der Monitor an einem Ort mit hoher Konzentration von Staubpartikeln, hoher oder geringer Raumtemperatur, hoher Luftfeuchtigkeit, in unmittelbarer Nähe zu chemischen Stoffen oder im Dauerbetrieb, wie z. B. auf Bahnhöfen oder Flughäfen, verwendet werden soll.

Eine nicht fachgerechte Aufstellung kann zu schweren Schäden am Monitor führen.



- Achten Sie darauf, dass immer mindestens zwei Personen das Gerät anheben und tragen.
- Anderenfalls könnte es hinfallen und so Verletzungen verursachen oder beschädigt werden.





- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts in einem Schrank oder auf einem Regal darauf, dass die Vorder- oder Unterseite des Geräts nicht über die Vorderkante herausragen.
- Anderenfalls könnte das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie Schränke oder Regale mit einer für das Gerät geeigneten Größe.



STELLEN SIE KEINE KERZEN, INSEKTENSCHUTZMITTEL, ZIGARETTEN UND HEIZGERÄTE IN DER NÄHE DES GERÄTS AUF.

Anderenfalls kann ein Brand verursacht werden.



- Halten Sie Heizvorrichtungen so weit wie möglich vom Netzkabel und dem Gerät entfernt.
- Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit schlechter Belüftung wie in einem Bücherregal oder einem Wandschrank auf.
- Anderenfalls kann ein Brand verursacht werden, weil die Innentemperatur ansteigt.



- Stellen Sie das Gerät vorsichtig ab.
- Anderenfalls kann der LCD-Bildschirm beschädigt werden.



- Legen Sie das Gerät nicht mit der Front auf den Fußboden.
- Anderenfalls kann der LCD-Bildschirm beschädigt werden.



- Stellen Sie sicher, dass nur ein dazu berechtigtes Unternehmen die Wandhalterung installiert.
- Anderenfalls könnte das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nur die spezifizierte Wandhalterung installieren.



- Installieren Sie das Gerät nur an gut belüfteten Orten. Achten Sie darauf, dass ein Abstand von mindestens 10 cm (4 Zoll) zur Wand eingehalten wird.
- Anderenfalls kann ein Brand verursacht werden, weil die Innentemperatur ansteigt.



- Achten Sie darauf, die Verpackungsfolien von Kindern fernzuhalten.
  - Wenn Kinder damit spielen, besteht ernsthafte Erstickungsgefahr.





- Wenn Sie einen Monitor mit verstellbarer Höhe absenken, dürfen Sie keine Gegenstände oder Körperteile auf dem Standfuß platzieren.
- Dies kann zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.

## Reinigen



Wenn Sie das Monitorgehäuse des TFT-LCD-Bildschirms reinigen, wischen Sie mit einem leicht befeuchteten, weichen Tuch darüber.



- Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf die Geräteoberfläche.
- Anderenfalls kann es zu Verfärbungen und Änderungen der Oberflächenstruktur kommen, oder die Bildschirmbeschichtung löst sich ab.



- Wenn Sie die Stifte des Steckers reinigen oder die Steckdose abstauben, müssen Sie dafür ein trockenes Tuch verwenden
- Anderenfalls kann ein Brand verursacht werden.



- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker.
- Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



- ▶ Trennen Sie das Gerät vom Netz, während Sie es mit einem weichen und trockenen Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine Chemikalien wie Wachs, Benzol, Alkohol, Verdünner, Insektenschutzmittel, Schmiermittel oder Reinigungsmittel. Solche Mittel können das Aussehen des Geräts verändern und die Beschriftungen am Gerät ablösen.



Da das Gehäuse des Geräts leicht zerkratzt, verwenden Sie nur das vorgeschriebene Tuch.



- Spritzen Sie beim Reinigen des Geräts kein Wasser direkt auf das Gehäuse.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und dass es nicht nass wird.
- Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag, ein Brand oder eine Störung verursacht werden.

#### Andere



- Dieses Gerät führt Hochspannung. Sie dürfen das Gerät nicht selbst öffnen, reparieren oder verändern.
- Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden. Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.



▶ Sollte ein ungewöhnliches Geräusch zu hören, Brandgeruch festzustellen oder Rauch zu sehen sein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.





▶ Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an Orten auf, an denen es Feuchtigkeit, Staub, Rauch oder Wasser ausgesetzt ist.

 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



■ Wenn Ihnen das Gerät hinfällt oder wenn das Gehäuse gerissen ist, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker. Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



■ Berühren Sie bei Gewitter niemals das Netz- oder das Antennenkabel.

 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



■ Bewegen Sie den Monitor nicht durch Ziehen am Netz- oder Signalkabel.

Es könnte anderenfalls hinunterfallen und aufgrund von Schäden am Kabel einen elektrischen Schlag, Schäden am Gerät oder einen Brand verursachen.




■ Heben Sie das Gerät nicht an und bewegen Sie es nicht nach vorn/hinten/links/rechts, wenn Sie es nur am Netzkabel oder den Signalkabeln halten.

• Es könnte anderenfalls hinunterfallen und aufgrund von Schäden am Kabel einen elektrischen Schlag, Schäden am Gerät oder einen Brand verursachen.



Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnung nicht durch einen Tisch oder einen Vorhang blockiert ist.





■ Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, Vasen, Blumentöpfe, Medikamente oder Metallteile auf das Gerät.

- Wenn Wasser oder Fremdkörper ins Innere des Geräts gelangt sind, ziehen Sie das Netzkabel und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Dadurch könnte ein Defekt, ein elektrischer Schlag oder ein Brand ausgelöst werden.



■ Brennbare Sprays oder entflammbare Stoffe dürfen in der Nähe des Geräts weder aufbewahrt noch verwendet werden.

Anderenfalls kann eine Explosion oder ein Brand verursacht werden.



- Führen Sie weder Metallgegenstände wie Besteck, Münzen, Stifte oder Stähle, noch leicht entflammbare Gegenstände wie Papier oder Streichhölzer (durch die Belüftungsschlitze und Ein-/ Ausgangsanschlüsse usw.) ins Innere des Geräts.
- Wenn Wasser oder Fremdkörper ins Innere des Geräts gelangt sind, ziehen Sie das Netzkabel und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



- Wenn über einen längeren Zeitraum dasselbe Bild angezeigt wird, kann ein Nachbild oder Fleck entstehen.
- Wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, schalten Sie es in den Ruhezustand oder verwenden Sie einen bewegten Bildschirmschoner.



- Stellen Sie die Auflösung und die Frequenz auf einen für das Gerät geeigneten Wert ein.
- Anderenfalls könnten Ihre Augen Schaden nehmen.



- Stellen Sie keine zu große Lautstärke ein, wenn Sie Kopfhörer oder Ohrstecker benutzen.
- Zu große Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.



Um Belastungen der Augen zu vermeiden, setzen Sie sich nicht zu nahe an das Gerät.



Legen Sie nach einstündiger (1) Benutzung des Monitors 5 Minuten Pause ein.

Damit reduzieren Sie Augenerschöpfung.



- Installieren Sie das Gerät nicht an einem instabilen Platz wie z. B. einem wackligen Regal, einer unebenen Oberfläche oder einem Ort, der Vibrationen ausgesetzt ist.
- Anderenfalls könnte es hinfallen und so Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts verursachen.
- Bei Verwendung des Geräts an einem Ort, der Vibrationen ausgesetzt ist, besteht Brandgefahr und die Gefahr von Beschädigungen des Geräts.




- Wenn Sie das Gerät transportieren müssen, schalten Sie es ab. ziehen Sie den Netzstecker sowie das Antennenkabel und alle anderen daran angeschlossenen Kabel.
- Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.





Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder an das Gerät hängen oder darauf klettern.





Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

 Anderenfalls könnte es zu einer Überhitzung oder aufgrund von Staub zu einem Brand kommen, und es könnte ein Brand durch elektrischen Schlag oder Kriechströme entstehen.



■ Stellen Sie keine schweren Gegenstände oder Süßigkeiten auf das Gerät. Sie lenken dadurch die Aufmerksamkeit von Kindern auf das Gerät.

 Möglicherweise hängen sich Ihre Kinder dann an das Gerät, sodass es herunterfällt. Dies kann zu Verletzungen oder Tod führen



■ Achten Sie darauf, dass Kinder die Batterien nicht in den Mund nehmen, nachdem diese aus der Fernbedienung entfernt wurden. Bewahren Sie Batterien an Stellen auf, die für Kinder und Kleinkinder nicht erreichbar sind.

• Wenn Kinder die Batterien in den Mund genommen haben, müssen Sie unverzüglich bei Ihrem Arzt vorsprechen.



■ Achten Sie beim Austauschen der Batterie auf die richtige Polung (+, -).

Anderenfalls könnte die Batterie beschädigt werden oder durch Auslaufen der Flüssigkeit im Innern ein Brand, Verletzungen oder Schäden verursacht werden.



▶ Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Standardbatterien und setzen Sie niemals gleichzeitig neue und gebrauchte Batterien ein.

 Anderenfalls könnten die Batterien beschädigt werden oder durch Auslaufen der Flüssigkeit im Innern ein Brand, Verletzungen oder Schäden verursacht werden.



■ Batterien (und Akkus) sind Sondermüll und müssen der Wiederverwertung zugeführt werden. Für die Rückgabe der verbrauchten Batterien und Akkus in das Recyclingsystem ist der Kunde verantwortlich.

Der Kunde kann die verbrauchten Batterien und Akkus bei einem öffentlichen Recycling-Center oder einem Händler abgeben, der den gleichen Batterie- bzw. Akkutyp führt.



■ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Feuerstellen oder Heizkörpern oder an Orten auf, wo es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Dadurch kann die Lebensdauer des Geräts verkürzt oder ein Brand verursacht werden.



Lassen Sie keine Gegenstände auf das Gerät fallen, und lassen Sie keine Schläge darauf einwirken.






■ Verwenden Sie in der Nähe des Geräts keinen Luftbefeuchter.

 Anderenfalls kann ein elektrischer Schlag oder Brand verursacht werden.



▶ Bei Austritt von Gas berühren Sie weder das Gerät noch den Netzstecker. Lüften Sie die Räumlichkeiten sofort.





Wenn das Gerät längere Zeit angeschaltet ist, wird die Anzeige heiß. Nicht berühren!



Halten Sie kleine Zubehörteile von Kindern fern.



■ Vorsicht beim Einstellen des Neigungswinkels des Geräts oder der Höhe des Standfußes.

- Sie können sich hierbei die Hand oder die Finger einklemmen und dadurch verletzen.
- Wenn Sie das Gerät zu stark kippen, könnte es herunterfallen und Verletzungen verursachen.



■Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der so niedrig ist, dass Kinder es erreichen können.

- Anderenfalls könnte das Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.
- Da der vordere Teil des Geräts schwer ist, muss es auf einer ebenen, stabilen Fläche aufgestellt werden.




■Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Diese könnten Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts verursachen.

# **Einleitung**

# Lieferumfang

## Kontrollieren des Packungsinhalts



Entfernen Sie die Sicherung von der Verpackung (siehe Abbildung oben).



Heben Sie die Verpackung an. Fassen Sie dazu links und rechts in die beiden Aussparungen. Kontrollieren Sie den Packungsinhalt.

Entfernen Sie das Styropor und die Vinylabdeckung.



- Kontrollieren Sie den Packungsinhalt, nachdem Sie das Gerät aus der Verpackung genommen haben.
- Bewahren Sie die Verpackung auf, falls Sie das Produkt zu einem späteren Zeitpunkt einmal transportieren müssen.
- Falls Komponenten fehlen sollten, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung.
- · Zubehör erhalten Sie bei einem Händler.

# Auspacken



LCD-Bildschirm

## Bedienungsanleitungen



Kurzanleitung zur Konfiguration



Garantiekarte (Nicht überall verfügbar)



Benutzerhandbuch

### Kabel



Netzkabel



D-Sub-Kabel

### **Andere**



Fernbedienung

Batterien (AAA X 2)

(BP59-00138B)

(Nicht überall verfügbar)

## Separat erhältlich



Halbfuß-Bausatz



LAN-Kabel










RGB/BNC-Kabel



RGB/Komponentenkabel



TV-Tuner



NetWork-Box



HDMI-Kabel

Wandhalterung

#### Separat erhältlich



#### LCD-Bildschirm

#### Vorderseite



1 Taste MENU [MENU]

Hiermit können Sie das Bildschirmmenü öffnen und schließen. Hiermit können Sie auch das Bildschirmmenü schließen oder zum vorherigen Menü zurückkehren.

2 Auf/Ab-Taste

Drücken Sie diese Taste, um vertikal von einem Menübefehl zum nächsten zu wechseln oder die Werte für das ausgewählte Menü anzupassen.

Links/Rechts-Taste / Lautstärke-Taste

Drücken Sie diese Taste, um horizontal von einem Menübefehl zum nächsten zu wechseln oder die Werte für das ausgewählte Menü anzupassen. Wenn das OSD nicht angezeigt wird, drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu regulieren.

Taste ENTER [ENTER]

Aktiviert einen hervorgehobenen Menüeintrag.

5 Taste SOURCE [SOURCE]

Wechselt von PC-Modus zu Video-Modus. Auswählen der Eingabequelle, an die ein externes Gerät angeschlossen ist.

[PC]  $\not$  [DVI]  $\not$  [AV]  $\not$  [Komp.]  $\not$  [HDMI1]  $\not$  [HDMI2]  $\not$  [DisplayPort]  $\not$  [MagicInfo]  $\not$  [TV]

Hinweis

 Der RGB/COMPONENT IN-Anschluss ist geeignet für RGB (PC)- und Komp.-Signale. Möglicherweise ist das Bild jedoch gestört, wenn das externe Eingangssignal nicht mit dem gewählten Videosignal übereinstimmt.

- Sie müssen einen TV-Tuner (gesondert erhältlich) anschließen, um das Fernsehgerät zu verwenden.
- MagicInfo kann nur dann aktiviert werden, wenn eine Netzwerkbox installiert ist.
- 6 Taste PIP

Drücken Sie die PIP-Taste, um die PIP-Funktion ein- oder auszuschalten.

- PC: DVI / AV / HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / TV(separat erhältlich)
- DVI : PC
- AV: PC / TV(separat erhältlich)
- Komp.: TV(separat erhältlich)
- HDMI1 : PC
- HDMI2 : PC
- DisplayPort : PC / TV(separat erhältlich)
- TV(separat erhältlich): PC / AV / DisplayPort
- Netztaste [<sup>⁰</sup>]

Verwenden Sie diese Taste, um den LCD-Bildschirm ein- oder auszuschalten.

Helligkeitssensor (Optional)

Automatische Erkennung der Umgebungshelligkeit.



Diese Funktion wird nur bei den Modellen mit einem automatischen Helligkeitssensor aktiviert.

Stromversorgungsanzeige

Blinkt im Stromsparmodus grün



Informationen zu Stromsparfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter PowerSaver. Wenn Sie den LCD-Bildschirm nicht verwenden oder ihn lange Zeit unbeaufsichtigt lassen, schalten Sie ihn aus, um Energie zu sparen.

Fernbedienungsssensor

Richten Sie die Fernbedienung auf diesen Punkt auf dem LCD-Bildschirm.

#### Rückseite



Einzelheiten zu den Kabelanschlüssen entnehmen Sie dem Abschnitt "Connections". Die Konfiguration auf der Rückseite des LCD-Bildschirms kann sich je nach verwendetem Modell leicht unterscheiden.



A



OPOWER S/W ON [ | ] / OFF

Ein- und Ausschalten des LCD-Bildschirms.

POWER

Das Netzkabel verbindet den LCD-Bildschirm mit der Steckdose in der Wand.

B



IR OUT/IN

Empfängt ein Signal von der Fernbedienung und gibt es über den Durchschleifanschluss aus, wenn eine austauschbare Sensorplatine angeschlossen ist.

- OVI OUT (LOOPOUT)
- Verbinden Sie zwei Monitore durch ein DVI oder DVI/HDMI-Kabel miteinander.
- Schließen Sie ein DVI- oder DVI/HDMI-Kabel an den [DVI OUT (LOOPOUT)]-Anschluss des Geräts und [DVI IN] oder [HDMI IN] eines anderen Monitors an.
- HDMI- und Netzwerksignale, die über den [DVI OUT(LOOPOUT)]-Anschluss übertragen werden, werden auf der zweiten Anzeige mit einem [DVI IN]-Anschluss angzeigt.



 Mit der Durchschleiffunktion können Sie das Bild der Hauptanzeige auf einem weiteren Bildschirm anzeigen. Verbinden Sie den [DVI OUT]-Anschluss der Hauptanzeige mit dem [DVI IN]- oder [HDMI]-Anschluss einer anderen Anzeige.

- An den DVI-Durchschleifausgang können (mit einem 2 Meter langen Kabel) maximal 100 Monitore angeschlossen werden. Dabei werden Auflösungen bis Full HD unterstützt. Als Signalquellen sind dafür DVI IN, HDMI IN 1 und HDMI IN 2 (MagicInfo) geeignet.
- Der Zustand des Kabels kann große Auswirkungen auf die Loopout-Leistung haben.





5 RGB/COMPONENT IN (PC/Komponenten-Anschlussbuchse (Eingang))

- Schließen Sie den [RGB/COMPONENT /N]-Anschluss des Monitors mit Hilfe des D-Sub-Kabels an den RGB-Anschluss am PC an.
- Schließen Sie den [RGB/COMPONENT /N]-Anschluss des Monitors mit Hilfe des RGB/Komponentenkabels an den COM-PONENT-Anschluss des externen Geräts an.
- Schließen Sie den [RGB/COMPONENT /NJ-Anschluss des Monitors mit Hilfe des RGB/BNC--Kabels an den BNC-Anschluss am PC an.
- OVI IN ((PC-Video-Anschlussbuchse)


Schließen Sie den [DVI IN]-Anschluss des Monitors mit Hilfe des DVI-Kabels an den DVI-Anschluss am PC an.

7 RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (PC/DVI/DP/HDMI Audioanschluss (Eingang))

Schließen Sie den [RGB/DVI/DP/HDMI AU-DIO IN]-Anschluss des Monitors mit einem Stereokabel (gesondert lieferbar) an den Lautsprecherausgang der Soundkarte Ihres Computers an.



Empfang eines Signals vom Anzeigeanschluss. 0



Verbinden Sie den [DP IN]-Anschluss am Gerät mit Hilfe eines DP-Kabels mit dem DP IN-Anschluss einer anderen Anzeige.

## AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]

Schließen Sie den [AV/COMPONENT AU-DIO IN [R-AUDIO-L]]-Anschluss des Monitors mit Hilfe eines Audiokabels an den Audioausgang des PCs oder des externen Geräts an.

# 00 AV IN

Schließen Sie den [AV IN]-Anschluss Ihres Monitors mit einem Video-Kabel an den Videoausgang des externen Geräts an.

# 1 AUDIO OUT

Schließen Sie einen Kopfhörer oder einen externen Lautsprecher an.

# 1 DC OUT

Vergessen Sie nicht, den *[DC OUT]*-Anschluss mit dem zugelassenen Fernsehreceiver [SBB\_DTC/ZA] zu verbinden.


Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

# 1 B HDMI IN 1

- Verbinden Sie den [HDMI IN 1]-Anschluss auf der Rückseite Ihres LCD-Bildschirms über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss Ihres digitalen Ausgabegeräts.
- · Es wird HDMI bis Version 1.3 unterstützt.

# Minweis

- Ein normales externes Gerät (DVD-Player oder Camcorder usw.) oder eine TV-Tunerbox kann mit dem [HDMI IN 1]-Anschluss verbunden werden.
- Um eine TV-Tunerbox zu verwenden, schließen Sie sie an den [HDMI IN 1]-Anschluss an.




- Verbinden Sie den [HDMI IN 2 (MAGI-CINFO)]-Anschluss auf der Rückseite Ihres LCD-Bildschirms über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss Ihres digitalen Ausgabegeräts.
- Es wird HDMI bis Version 1.3 unterstützt.



Damit Sie **MagicInfo** verwenden können, muss die von Samsung spezifizierte Netzwerkbox eingebaut und der **MagicInfo**-Ausgang der Netzwerkbox muss an *[HDMI IN 2 (MAGICINFO)]* angeschlossen werden.

Informationenen zum Kauf und Anschluss der Netzwerkbox erhalten Sie von Samsung Electronics.

0





Anschluss für die Mehrfachbildschirm-Steuerung

Verbinden Sie den [RJ45 MDC]-Anschluss am Gerät mit Hilfe eines Netzwerkkabels mit dem Netzwerkanschluss des PCs. Um einen MDC verwenden zu können, muss das MDC-Programm auf dem PC installiert sein.



Wechseln Sie zu **Multi Control** und wählen Sie **RJ45 MDC** als **MDC-Verbindung**.

10 RS232C OUT/IN (Serieller RS232C-Anschluss)


Anschluss für die Mehrfachbildschirm-Steuerung

Stellen Sie die Verbindung zwischen dem [RS232C]-Anschluss des Geräts und dem RS232-Anschluss des PCs mit einem seriellen Kabel (Kreuztyp) her. Um einen MDC verwenden zu können, muss das MDC-Programm auf dem PC installiert sein.



Wechseln Sie zu **Multi Control** und wählen Sie **RS232C MDC** als **MDC-Verbindung**.

Œ



Kensington Lock slot

Das Kensington-Schloss ist ein Sicherheitsschloss, mit dem die Benutzer das Gerät verschließen können, damit sie es in der Öffentlichkeit sicher verwenden können. Da Form und Verwendung des Sicherheitsschlosses je nach Modell und Hersteller verschieden sein können, schlagen Sie die entsprechenden Informationen im Benutzerhandbuch für das Schloss nach.



Sie müssen das Kensington-Schloss gesondert erwerben.

## Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Gerät zu sperren:

- Wickeln Sie das Kabel des Kensington-Schlosses um ein großes, feststehendes Objekt wie einen Schreibtisch oder Stuhl.
- Ziehen Sie das Ende des Kabels, an dem sich das Schloss befindet, durch die Schleife am anderen Ende des Kabels am Kensington-Schloss.
- 3. Führen Sie das Kensington-Schloss in den Sicherungs-Einschub (4) auf der Rückseite des Monitors ein.
- Verriegeln Sie das Schloss (19).



#### Hinweis

- Dies sind allgemeine Anweisungen. Genaue Anweisungen erhalten Sie im Benutzerhandbuch für das Schloss.
- Sie können das Sicherheitsschloss in einem Elektronikfachgeschäft, einem Webshop oder in unserem Kundendienstzentrum erwerben.
- Anschließen einer Netzwerkschnittstelle (separat erhältlich)





Videoausgangsanschluss für MagicInfo



Dies ist der Ausgang für die Video-, Audiound Steuersignale von MagicInfo. Verbinden Sie ihn über ein HDMI-Kabel mit dem [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]-Anschluss.

# 1 (LAN(LAN-Anschlussbuchse)

Verbinden mit einem LAN-Kabel, um Internet- oder Netzwerkzugang im **MagicInfo**-Modus zu ermöglichen.

Anschließen einer Netzwerkschnittstelle (separat erhältlich)



USB(USB-Anschlussbuchse)

Kompatibel mit Tastatur, Maus und Massenspeichergeräten.

AUDIO OUT

Schließen Sie einen Kopfhörer oder einen externen Lautsprecher an.

22 RS232C (Serieller RS232C-Anschluss)

Serielle Schnittstelle

Anschließen einer Netzwerkschnittstelle (separat erhältlich)





Verbinden Sie mithilfe eines Verlängerungskabels den Anschluss [POWER] des Geräts mit dem [POWER]-Anschluss des primären Monitors.

STROMVERSORGUNG

Verbindung zur Netzsteckdose über das Netzkabel.

2 NETZSCHALTER ON [1]/OFF

Hiermit wird die Netzwerkbox an- und ausgeschaltet.




Die Netzschalter des Monitors und der Netzwerkbox müssen eingeschaltet werden, damit die Netzwerkbox normal arbeitet.

## Fernbedienung



Da es durch Frequenzinterferenzen zu Störungen kommen kann, wird die Leistung der Fernbedienung möglicherweise durch ein Fernsehgerät oder ein anderes elektronisches Gerät beeinträchtigt, das in der Nähe des LCD-Bildschirms betrieben wird.



- O U POWER
- OFF
- Zifferntasten
- OEL -/-- / Taste GUIDE
- + VOL -
- SOURCE
- 🕖 💷 D.MENU
- 1 TOOLS
- O Auf-Ab Links-Rechts Taste
- 00 i INFO
- Die Farbtaste und die Auswahltaste PC/ DVI/HDMI/DP
- ② ■/✓ TTX/MIX
- MTS/DUAL
- 🔱 🖭 ENTER/PRE-CH
- 🤨 🖈 мите
- 7 TV
- MENU
- 1 S RETURN
- MagicInfo
- በ 🖒 POWER

Hiermit wird das Gerat angeschaltet.

OFF

Hiermit wird das Gerät ausgeschaltet.

Zifferntasten

Verwendet zur Eingabe des Kennworts bei der Anpassung des Bildschirmmenüs oder zum Verwenden von MagicInfo.

Hiermit wechseln Sie den Kanal.

1 Taste DEL -/-- / GUIDE

Mit der Taste "-" wählen Sie Digitalkanäle.

Anzeige des elektronischen Programmführers (EPG).

-Diese Funktion ist bei diesem LCD-Bildschirm nicht verfügbar.

6 + VOL -

Mit diesen Tasten bestimmen Sie die Audiolautstärke.

6 ← SOURCE

Auswählen eines angeschlossenen Eingangsquelle oder des **MagicInfo**-Modus.

Drücken Sie die Taste, um die Signalquelle SOURCE zu wechseln.

Die SOURCE kann nur bei externen Geräten geändert werden, die aktuell an den LCD-Bildschirm angeschlossen sind.

🕖 🚥 D.MENU

Aktivieren bzw. Deaktivieren des Fernsehmenüs im Fernsehmodus.

- Diese Taste kann nur im Fernsehmodus verwendet werden, wenn eine (gesondert erhältliche) TV-Tunerbox angeschlossen ist.

<sup>1</sup> 

□ TOOLS

1

□ TOOLS

Hiermit können Sie häufig verwendete Funktionen schnell auswählen.

-Diese Funktion ist bei diesem LCD-Bildschirm nicht verfügbar.

Auf-Ab Links-RechtsTaste

Drücken Sie diese Taste, um horizontal von einem Menübefehl zum nächsten zu wechseln oder die Werte für das ausgewählte Menü anzupassen.

0 i INFO

Informationen zum aktuellen Bild werden links oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Die Farbtaste und die Auswahltaste PC/DVI/HDMI/DP

Im Fernsehmodus können diese Tasten verwendet werden, um die Programmankündigungsfunktion eines digitalen Kanals einzustellen.

Sie können den externen Eingang PC, DVI, HDMI oder DP (DisplayPort) in jedem Modus außer dem Fernsehmodus direkt auswählen.

☑ ■/✓ TTX/MIX

Fernsehsender bieten über Videotext schriftliche Informationen an.

- Videotext-Tasten



- Aktiviert, wenn ein TV-Tuner installiert ist.

1 MTS/DUAL

MTS-

Sie können den MTS-Modus (Mehrkanalton) auswählen.

	Audiosystem	MTS/S-System	Standard
UKW-Stereo	Mono	Mono	Manueller
	Stereo	Mono ↔ Stereo	Wechsel
	SAP	Mono ↔ SAP	Mono

DUAL-

STEREO/MONO, DUAL I / DUAL II und MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO können in Abhängigkeit von der Fernsehnorm über die Taste DUAL auf der Fernbedienung beim Fernsehen eingestellt werden.

- Aktiviert, wenn ein TV-Tuner installiert ist.

1 ENTER/PRE-CH	Mit dieser Taste können Sie zum vorherigen Kanal zurück- kehren.
	- Aktiviert, wenn ein TV-Tuner installiert ist.
<sup>13</sup> <b>™</b> MUTE	Die Audioausgabe wird vorübergehend unterbrochen (stummgeschaltet). Dies wird in der linken unteren Ecke des Bildschirms angezeigt. Die Tonwiedergabe wird fortgesetzt, wenn Sie im Mute-Modus die Tasten MUTE oder - VOL + drücken.
16 V CH/P ∧	Im <b>TV</b> -Modus wählen Sie mit diesen Tasten die Fernsehkanäle aus.
	- Aktiviert, wenn ein TV-Tuner installiert ist.
<b></b> T∨	Hiermit können Sie den TV-Modus direkt aufrufen.
	- Aktiviert, wenn ein TV-Tuner installiert ist.
18 MENU	Mit dieser Taste können Sie das Bildschirmmenü öffnen und die Menüanzeige beenden oder das Menü mit den Einstellungen schließen.
19 O RETURN	Zurück zum vorherigen Menü.
→ I EXIT	Schließt das Menüfenster.
MagicInfo	MagicInfo-Schnellstarttaste

## Installationshandbuch für Benutzer



• Wenden Sie sich an einen Installationsfachmann von Samsung, damit dieser die Installation für Sie durchführen kann.


Dieses Taste ist deaktiviert bei Produkten, die MagicInfo

- Die Garantie verfällt, wenn das Gerät nicht durch einen von Samsung Electronics zugelassenen Fachbetrieb installiert wird.
- Einzelheiten erfahren Sie beim Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.

Minweis

nicht unterstützen.

# Kippwinkel und Drehung




- 1. Das Gerät kann bis zu einem Winkel von maximal 15 Grad zur Wand gekippt werden.
- 2. Um das Gerät im Hochformat zu verwenden, drehen Sie es im Uhrzeigersinn, so dass die LED-Anzeige unten ist.

## Voraussetzungen für ausreichende Belüftung

## 1. Anordnung bei vertikaler Wandmontage

<Ansicht von der Seite>



A: min. 40 mm


B: Umgebungstemperatur: unter 35° C

 Wenn Sie das Gerät an einer Wand anbringen möchten, achten Sie darauf, dass (wie oben gezeigt) hinter dem Gerät mindestens 40 mm frei sind, damit ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Halten Sie die Umgebungstemperatur auf einem Wert unter 35° C.



Einzelheiten erfahren Sie beim Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.

### 2. Anleitung für die integrierte Halterung




 Wenn Sie das Gerät an einer Wand anbringen möchten, achten Sie darauf, dass (wie oben gezeigt) hinter dem Gerät genügend Platz frei ist, damit ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Halten Sie die Umgebungstemperatur auf einem Wert unter 35° C.



Einzelheiten erfahren Sie beim Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.

### 3. Anleitung für den Einbau in den Boden



A: min. 50 mm


B: Umgebungstemperatur: unter 20° C

 Wenn Sie das Gerät in den Boden integrieren, achten Sie darauf, dass (wie oben gezeigt) hinter dem Gerät mindestens 50 mm frei sind, damit ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Halten Sie die Umgebungstemperatur auf einem Wert unter 20° C.



Einzelheiten erfahren Sie beim Kundendienstzentrum von Samsung Electronics.


## Abmessungen und Gewichte



## Montageanleitung der VESA-Halterung

- Wenn Sie die VESA-Wandhalterung installieren, stellen Sie sicher, dass die internationalen VESA-Richtlinien erfüllt sind.
- Hinweise zu Kauf und Montage der VESA-Halterung: Wenden Sie sich für die Bestellung der Halterung an Ihren nächsten SAMSUNG-Fachhändler. Unser Montagepersonal baut die Halterung nach Eintreffen Ihrer Bestellung ein.
- Zum Anheben des LCD-Bildschirms sind mindestens 2 Personen erforderlich.
- SAMSUNG haftet nicht für Verletzungen oder Schäden, die bei Montage durch den Kunden entstehen.

# Abmessungen





Verwenden Sie für die Wandmontage der Halterung nur Maschinenschrauben mit 6 mm Durchmesser und 8 bis 12 mm Länge.

# Zubehör (separat erhältlich)


• Abmessungen mit optionalem Standfuß

400DX - 3


\*\*\*SARISUUS

\*\*\*SARI

Abmessungen mit welcome board



• Abmessungen mit anderem Zubehör



# Montage der Wandhalterung

• Wenden Sie sich für die Montage der Wandhalterung an einen Techniker.

- SAMSUNG Electronics haftet nicht für Schäden an Gerät oder Personen, wenn die Montage vom Kunden selbst durchgeführt wird.
- Die Halterung ist zur Montage an Mauern vorgesehen. Die Stabilität der Halterung bei Montage auf Gipskarton oder an Holz kann nicht garantiert werden.

### Komponenten

Verwenden Sie nur die mitgelieferten Komponenten und das mitgelieferte Zubehör.




Wandhalterung (1) Scharnier (Links: 1, Hängel- Schraub Schraub Dübel Rechts 1) ager aus e A (11) e B (4) (11) Plastik (4)


# So montieren Sie das Gerät an der Wandhalterung

Die Form des Geräts ist modellabhängig. Das Bauteil mit Hängelager und Schraube ist gleich.

1. Entfernen Sie die 4 Schrauben auf der Rückseite des Geräts.




2. Setzen Sie die Schraube B in das Hängelager ein.






#### Hinweis

- Befestigen Sie das Gerät an der Wandhalterung, und vergewissern Sie sich, dass es ordnungsgemäß am linken und rechten Hängelager angebracht ist.
- Achten Sie bei der Montage des Geräts an der Halterung darauf, dass Sie sich Ihre Finger nicht einklemmen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wandhalterung sicher an der Wand befestigt ist, da anderenfalls das Gerät nach der Montage herunterfallen könnte.
- 3. Setzen Sie die 4 Schrauben aus Schritt 2 (Hängelager +Schraube B) in die Bohrungen auf der Rückseite des Geräts ein, und ziehen Sie sie fest.




4. Entfernen Sie den Sicherheitsstift (3), und setzen Sie die 4 Gerätehalterungen in die entsprechenden Bohrungen in der Wandhalterung (1) ein. Setzen Sie anschließend das Gerät (2) so ein, dass es fest mit der Wandhalterung verbunden ist. Setzten Sie den Sicherheitsstift (3) wieder ein, und ziehen Sie ihn fest, damit das Gerät an der Wandhalterung sicher fixiert ist.



- A LCD-Bildschirm
  B Wandhalterung
- C Wand

# Anpassen des Wandhalterungswinkels


Stellen Sie vor der Wandmontage einen Halterungswinkel von -2°ein.



- 1. Befestigen Sie das Gerät an der Wandhalterung.
- 2. Halten Sie das Gerät oben in der Mitte fest, und ziehen Sie es nach vorne (in Pfeilrichtung), um den Winkel einzustellen.



Der Halterungswinkel kann zwischen -2° und 15° eingestellt werden.




Fassen Sie das Gerät immer oben in der Mitte und nicht an der linken oder rechten Seite an, um den Winkel einzustellen.

# Fernbedienung (RS232C)

## Kabelanschlüsse

RS232C (9-polig)		
TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)		
9600 Bit/s		
8 Bit		
Keine		
1 Bit		
Keine		
15 m (nur mit Abschirmung)		

## • Stiftbelegung




Stift	Signal			
1	Data Carrier Detect (Datenträgersignal erkannt)			
2	leceived Data (Empfangsdaten)			
3	Transmitted Data (Ausgangsdaten)			
4	Data Terminal Ready (Empfangsbereitschaft)			
5	Datenmasse			
6	Data Set Ready (Sendebereitschaft)			

7	Request to Send (Sendeanforderung)		
8	Request to Send (Sendeerlaubnis)		
9	Ring Indicator (Rufton)		


### RS232C-Kabel

Anschluss: 9-poliges D-Sub

Kabel: Kreuzkabel



### Anschlussverfahren



# **Steuercodes**

### Get-Steuerung

Kopf	Befehl	ID	DATEN-Länge	Prüfsumme
0xAA	Befehlstyp	טו	0	Pruisuillille

### • Steuerparameter einstellen

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	DATEN	Prüfsumme
0xAA	Befehlstyp		1	Wert	

#### Befehlsworte

Nein.	Befehlstyp	Befehl	Wertebereich
1	Steuerung – Stromversorgung	0x11	0~1
2	Steuerung – Lautstärke	0x12	0~100
3	Steuerung – Eingangsquelle	0x14	-
4	Steuerung – Bildschirmmodus	0x18	-
5	Steuerung – Bildschirmgröße	0x19	0~255
6	Steuerung – PIP Ein/Aus		0~1
7	Steuerung – Auto-Einstellung	0x3D	0
8	Steuerung – Videowandmodus		0~1
9	Sicherheitsverriegelung	0x5D	0~1

<sup>-</sup> Die ID zeigt die zugewiesene ID hexadezimal an, und der Wert von ID 0 ist 0xFF.

Beispiel: PowerOn&ID=0

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	DATA 1	Drüfaumma
0xAA	0x11	lD	1	Stromver- sorgung	Prüfsumme
Kopf	Befehl		DATEN-	DATA 1	

Кор	F Befehl	ID	DATEN- Länge	DATA 1	12
0xA	0x11		1	1	

Wenn Sie die mit einem seriellen Kabel angeschlossenen Vorrichtungen unabhängig von ihrer ID steuern möchten, setzen Sie einen Teil der ID auf "0xFE" und senden Sie Befehle. Hierbei verarbeitet das Gerät zwar die Anweisungen, aber es erfolgt aber keine Bestätigung mit ACK.

#### · Steuerung der Stromversorgung

### Funktion

Der Personalcomputer schaltet die Stromversorgung des Fernsehers/Monitors EIN/ AUS.

#### Einschaltstatus der Stromversorgung abrufen

Kopf	Befehl	ID	DATEN-Länge	Delifornana
0xAA	0x11	טו	0	Prüfsumme

#### Stromversorgung ein-/ausschalten

Kopf Befehl	ID	DATEN- Länge	DATEN	Prüfsumme
-------------	----	-----------------	-------	-----------

<sup>-</sup> Jeder Datenaustausch erfolgt hexadezimal und die Prüfsumme ist die Summe der Reste. Bei einer Länge von zum Beispiel mehr als zwei Ziffern beträgt der Wert 11+FF+01 +01=112. Löschen Sie den Wert der ersten Ziffer folgendermaßen.

0xAA	0x11	1	Stromver-	
			sorgung	

Stromversorgung: Netzparameter des Fernsehers / Monitors wird eingestellt

1: Strom EIN

0: Strom AUS

#### Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'A'	0x11	Strom- versor- gung	

Stromversorgung: Wie oben

### · Keine Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	FEHLER	

FEHLER: Dieser Fehlercode gibt die Bedeutung des Fehlers an

#### Lautstärkeregelung

#### • Funktion

Personalcomputer ändert die Lautstärke des Fernsehers/Monitors.

#### Aktuelle Lautstärke abrufen

Kopf	Befehl	ID	DATEN-Länge	Prüfsumme
0xAA	0x12	טו	0	Pruisumme

#### · Lautstärke einstellen

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	DATEN	Prüfsumme
0xAA	0x12		1	Lautstärke	

Lautstärke : Wert für den Lautstärkeparameter des Fernsehers / Monitors wird eingestellt (0–100)

### Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	Laut- stärke	

Lautstärke: Wie oben

#### · Keine Bestätigung

	Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
Į	0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	FEHLER	

FEHLER: Dieser Fehlercode gibt die Bedeutung des Fehlers an

## • Steuerung der Eingangsquelle

#### • Funktion

Der Personalcomputer ändert die Eingangsquelle des Fernsehers/Monitors.

## • Aktuelle Eingangsquelle abrufen

Kopf	Befehl	ID	DATEN-Länge	Prüfsumme
0xAA	0x14	טו	0	Pruisumme

## • Eingangsquelle einstellen

K	opf	Befehl	ID	DATEN- Länge	DATEN	Drüfaumma
0x	κAA	0x14	טו	1	Eingangs- quelle	Prüfsumme

Eingangsquelle : Parameter für die Eingangsquelle des Fernsehers / Monitors wird eingestellt

0x14	PC
0x1E	BNC
0x18	DVI
0x0C	AV
0x04	S-Video
0x08	Komp.

0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_VIDEO
0x30	HF (TV)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2
0x24	HDMI2_PC
0x25	Bildschirmanschluss



DVI\_VIDEO, HDMI1\_PC, HDMI2\_PC Æ Nur abrufen

Im Fall von MagicInfo ist dies nur bei Modellen mit einer MagicInfo-Karte möglich Im Fall von TV ist dies nur bei Modellen mit einer TV-Karte möglich

### Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'A'	0x14	Ein- gang- squelle	

Eingangsquelle: Wie oben

### Keine Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	FEHLER	

FEHLER: Dieser Fehlercode gibt die Bedeutung des Fehlers an

## Steuerung des Bildschirmmodus

## **Funktion**

Personalcomputer ändert den Bildschirmmodus des Fernsehers/Monitors.

Kann nicht gesteuert werden, wenn die Videowand angeschaltet ist.



Funktioniert nur bei Modellen mit TV.

### · Aktuellen Bildschirmmodus abrufen

Kopf	Befehl	ID	DATEN-Länge	Deitformen
0xAA	0x18	טו	0	Prüfsumme

#### · Bildformat einstellen

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	DATEN	Drüfaumma
0xAA	0x18	טו	1	Bildschirm- modus	Prüfsumme

Bildschirmmodus : Bildschirmmodusparameter des Fernsehers / Monitors wird eingestellt

0x01	16:9
0x04	Zoom
0x31	Breitenzoom
0x0B	4:3

### Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'A'	0x18	Bild- schirm- modus	

Bildschirmmodus: Wie oben

### Keine Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'N'	0x18	FEHLER	

FEHLER: Dieser Fehlercode gibt die Bedeutung des Fehlers an

### • Steuerung der Bildschirmgröße

#### • Funktion

Personalcomputer erkennt die Bildschirmgröße des Fernsehers/Monitors.

### Aktuelle Bildschirmgröße abrufen

Kopf	Befehl	ID	DATEN-Länge	Prüfsumme	
0xAA	0x19	טו	0	Pruisumme	

#### Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	Bild- schirm- größe	

Bildschirmgröße : Bildschirmgröße der Fernsehers / Monitors (Bereich : 0-255, Einheit: Zoll)

### · Keine Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	FEHLER	

FEHLER: Dieser Fehlercode gibt die Bedeutung des Fehlers an

### Steuerung der PIP-Anzeige

### Funktion

Der PC schaltet die PIP-Funktion des Fernsehers / Monitors EIN/AUS.

Dies funktioniert im Modus MagicInfo nicht.

#### · PIP-Einschaltstatus abrufen

Kopf	Befehl	ID.	DATEN-Länge	Prüfsumme
0xAA	0x3C	טו	0	Pruisumme

#### · PIP-Einschaltstatus einstellen

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	DATEN	Prüfsumme
0xAA	0x3C		1	PIP	

PIP: Parameter zum Ein-/Ausschalten der PIP-Funktion des Fernsehers / Monitors.

1: PIP Ein

0: PIP AUS

### Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3C	PIP	

PIP: Wie oben

### Keine Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'N'	0x3C	FEHLER	

FEHLER: Dieser Fehlercode gibt die Bedeutung des Fehlers an

- Steuerung der automatischen Einstellung (PC, nur BNC)
  - Funktion

Der Personalcomputer steuert den Bildschirm des PC-Systems automatisch.

Status der automatischen Einstellung abrufen

Keine

### • Automatische Einstellung einstellen

Kopf	Befehl		DATEN- Länge	DATEN	
0xAA	0x3D	ID	1	Automatis- che Einstel-	Prüfsumme
				lung	

Automatische Einstellung: 0x00 (immer)

### Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
------	--------	----	-----------------	--	-------	-------	----------------

0xAA 0xFF	3	'A'	0x3D	Automa- tische Einstel- lung	
-----------	---	-----	------	---------------------------------------	--

### · Keine Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'N'	0x3D	FEHLER	

FEHLER: Dieser Fehlercode gibt die Bedeutung des Fehlers an

### Steuerung des Videowandmodus

#### Funktion

Der Personalcomputer ändert den Videowandmodus des Fernsehers / Monitors, wenn die Videowand angeschaltet ist.

Funktioniert bei Fernseher/Monitor nur dann, wenn die Videowand angeschaltet ist.

Dies funktioniert im Modus MagicInfo nicht.

### · Videowandmodus abrufen

Kopf	Befehl	ID	DATEN-Länge	Della
0xAA	0x5C	טו	0	Prüfsumme

### · Videowandmodus einstellen

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	DATEN	Duiterrane
0xAA	0x5C	טו	1	Videowand- modus	Prüfsumme

Videowandmodus : Parameter für den Videowandmodus des Fernsehers / Monitors wird eingestellt

1: Vollbild

0 : Natürlich

### Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
------	--------	----	-----------------	----------------------------	-------	-------	----------------

			Bestäti- gung		
0xAA	0xFF	3	'A'	0x5C	Video- wand- modus

Videowandmodus: Wie oben

### Keine Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5C	FEHLER	

FEHLER: Dieser Fehlercode gibt die Bedeutung des Fehlers an

### · Sicherheitsverriegelung

#### Funktion

Der Personalcomputer schaltet die Sicherheitsverriegelung des Fernsehers/Monitors EIN/AUS.

Dies funktioniert, egal ob die Stromversorgung an ist oder nicht.

### • Aktuellen Status der Sicherheitsverriegelung abrufen

Kopf	Befehl	ID.	DATEN-Länge	Driifoummo
0xAA	0x5D	טו	0	Prüfsumme

### · Sicherheitsverriegelung aktivieren/deaktivieren

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	DATEN	Drüfaumma
0xAA	0x5D	טו	1	Sicherheits- verriegelung	Prüfsumme

Sicherheitsverriegelung : Verriegeungsparameter des Fernsehers / Monitors wird eingestellt

1: EIN

0 : AUS

### Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine	r-CMD	Wert1	Prüf- summe
------	--------	----	-----------------	----------------------------	-------	-------	----------------

			Bestäti- gung			
0xAA	0xFF	3	'A'	0x5D	Sicher- heitsver- riege- lung	

Sicherheitsverriegelung: Wie oben


## Keine Bestätigung

Kopf	Befehl	ID	DATEN- Länge	Bestäti- gung/ Keine Bestäti- gung	r-CMD	Wert1	Prüf-
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	Sicher- heitsver- riege- lung	summe

FEHLER: Dieser Fehlercode gibt die Bedeutung des Fehlers an

## Anschlüsse

Anschließen an einen Computer



- Es gibt verschiedene Methoden, um den Computer an den Monitor anzuschließen. Wählen Sie eine der folgenden Varianten:
  - 11 Mit dem D-Sub-Anschluss (Analog) der Grafikkarte.
  - Schließen Sie das D-Sub-Kabel an den 15-poligen [RGB/COMPO-NENT IN]-Anschluss auf der Rückseite des LCD-Bildschirms und an den 15-poligen D-Sub-Anschluss ihres Computers an.



- 122 Mit dem DVI-Anschluss (Digital) der Grafikkarte.
- Schließen Sie das DVI-Kabel an den [DVI IN]-Anschluss auf der Rückseite des LCD-Bildschirms und den DVI-Anschluss Ihres Computers an.



- 15 Mit dem HDMI-Anschluss (Digital) der Grafikkarte.
- Schließen Sie den [HDMI IN 1]-Anschluss des PCD-Bildschirms mit dem HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss des PCs an.





Wählen Sie **HDMI2** oder **HDMI1** als Signalquelle, wenn der Anschluss an den PC über ein HDMI-Kabel erfolgt.

Um normales Bild und normalen Ton vom PC zu empfangen, wählen Sie **HDMI2** oder **HDMI1**, ehe Sie unter **Name bearb. PC** wählen.

Wenn Sie den Ton anschalten möchten, während ein **DVI-Geräte** gewählt ist, stellen Sie die Verbindung wie in Schritt (2) her.

- 2 Schließen Sie das Audiokabel des LCD-Bildschirms an den Audioanschluss auf der Rückseite Ihres LCD-Bildschirms an.
- Schließen Sie das Netzkabel des LCD-Bildschirms an den Netzanschluss auf der Rückseite des LCD-Bildschirms an. Schalten Sie den LCD-Bildschirm am Netzschalter ein.




Zubehör erhalten Sie bei jedem Kundendienstzentrum von SAMSUNG Electronics.

### Anschließen an andere Geräte



- Alle für den AV-Eingang geeigneten Geräte (wie DVD-Player, Videorecorder oder Camcorder sowie Computer) können an den LCD-Bildschirm angeschlossen werden. Ausführliche Informationen zum Anschließen von AV-Geräten finden Sie unter "Einstellen des LCD-Bildschirms".
- Die Konfiguration auf der Rückseite des LCD-Bildschirms kann sich je nach verwendetem LCD-Bildschirmmodell leicht unterscheiden.

### Anschließen eines externen Monitors




- Stellen Sie die Verbindung zwischen dem [DVI OUT(LOOPOUT)]-Anschluss der LCD-Anzeige und dem Eingang eines anderen Monitors mit einem DVI-Kabel her.
- Stellen Sie die Verbindung zwischen dem [AUDIO OUT]-Anschluss der LCD-Anzeige und dem Audioeingang eines anderen Monitors mit einem Stereokabel her.

## Minweis

- Wählen Sie DVI als Signalquelle des an [DVI OUT] angeschlossenen externen Monitors.
- DVI OUT unterstützt kein HDCP.

### Anschließen von AV-Geräten




 Verbinden Sie den [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]-Anschluss des Geräts und den Audioanschluss des externen Geräts (z. B: Videorekorder oder DVD-Player) mit Hilfe eines Audiokabels miteinander.

- 2. Schließen Sie den [AV IN]-Anschluss des Geräts mit einem Video-Kabel an den Videoausgang des externen Geräts an.
- Starten Sie anschließend den DVD-Recorder, Videorecorder oder Camcorder mit eingelegtem Band oder eingelegter DVD.
- Drücken Sie die Taste SOURCE am Gerät oder auf der Fernbedienung und wählen Sie "AV".



Alle für den AV-Eingang geeigneten Geräte (wie DVD-Player, Videorecorder oder Camcorder sowie Computer) können an den LCD-Bildschirm angeschlossen werden. Ausführliche Informationen zum Anschließen von AV-Geräten finden Sie unter "Einstellen des LCD-Bildschirms".

#### Anschließen an einen Camcorder



- Suchen Sie die AV-Ausgangsbuchsen am Camcorder. Sie befinden sich normalerweise seitlich am Camcorder oder auf dessen Rückseite. Verbinden Sie den [AV IN]-Eingang am LCD-Bildschirm mit dem VIDEO OUTPUT-Anschluss am Camcorder.
- Verbinden Sie den [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]-Eingang am LCD-Bildschirm mit den AUDIO OUTPUT-Anschlüssen am Camcorder.
- 3. Drücken Sie die Taste *SOURCE* am Gerät oder auf der Fernbedienung und wählen Sie "AV".
- 4. Starten Sie anschließend den Camcorder mit einem eingelegten Band.




Die hier abgebildeten Audio-Videokabel sind in der Regel im Lieferumfang eines Camcorders enthalten.

(Falls dies nicht der Fall sein sollte, sind diese in einem Elektronikfachgeschäft in Ihrer Nähe erhältlich.)

Wenn Sie einen Stereo-Camcorder besitzen, müssen Sie ein Satz mit zwei Kabeln anschließen.

### Anschließen mit einem HDMI-Kabel




- 1. Schließen Sie den [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]- oder [HDMI IN 1]-Anschluss des Geräts mit einem HDMI-Kabel an den HDMI-Ausgang des digitalen Geräts an.
- 2. Drücken Sie die Taste *SOURCE* am Gerät oder auf der Fernbedienung und wählen Sie "**HDMI1** / **HDMI2**".



Im HDMI-Modus wird Ton nur im PCM-Format unterstützt.

### Anschließen mit einem DVI/HDMI-Kabel




- Schließen Sie den [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]- oder [HDMI IN 1]-Anschluss mit einem DVI/HDMI-Kabel an den DVI-Ausgang des digitalen Geräts an.
- Schließen Sie den roten und den weißen Stecker des RCA/Stereo-Kabels (für PC) an die entsprechend gefärbten Audioausgänge des digitalen Ausgabegeräts an, und verbinden Sie den gegenüber liegenden Stecker mit dem [RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN]-Anschluss des LCD-Bildschirms.



Drücken Sie die Taste *SOURCE* am Gerät oder auf der Fernbedienung und wählen Sie "HDMI1 / HDMI2".

### Anschließen an einen DVD-Player




- Schließen Sie den [RGB/COMPONENT IN]-Anschluss am LCD-Bildschirm mit einem RGB/Komponentenkabel an die P<sub>R</sub>, Y, P<sub>B</sub>-Anschlüsse am DVD-Player an.
- Verbinden Sie den [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]-Eingang am LCD-Bildschirm mit den AUDIO OUT-Anschlüssen am DVD-Player.

## Minweis

- Drücken Sie die Taste SOURCE am Gerät oder auf der Fernbedienung und wählen Sie "Komp.".
- · Starten Sie anschließend den DVD-Player mit eingelegter DVD.
- Das RGB/Konponentenkabel ist als Zubehör erhältlich.
- Informationen zu Component-Video finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres DVD-Players.

### Anschließen eines DTV-Receivers (Kabel/Satellit)




- Schließen Sie den [RGB/COMPONENT IN]-Anschluss am LCD-Bildschirm mit einem RGB/Komponentenkabel an die P<sub>R</sub>, Y, P<sub>B</sub>-Anschlüsse am Receiver an.
- Verbinden Sie den [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]]-Eingang am LCD-Bildschirm mit den AUDIO OUT-Anschlüssen an der Set-Top-Box.

## Minweis

- Drücken Sie die Taste *SOURCE* am Gerät oder auf der Fernbedienung und wählen Sie "**Komp.**".
- Informationen zu Component-Video finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Set Top Box.

### Anschließen an eine Audioanlage




1. Verbinden Sie den *[AUDIO OUT]*-Ausgang am LCD-Bildschirm mit den AUX L, R-Anschlüssen am Audiosystem.

### Anschließen einer Netzwerkschnittstelle (separat erhältlich)



- · Netzwerkschnittstellen sind als Zubehör erhältlich.
- Informationenen zum Kauf und Anschluss der Netzwerkbox erhalten Sie von Samsung Electronics.


### Anschließen an die Stromversorgung



- Verbinden Sie mithilfe eines Verlängerungskabels den Anschluss [POW-ER] des Geräts mit dem [POWER]-Anschluss der installierten Netzwerkbox.
- Verbinden Sie die Wandsteckdose über das Netzkabel mit dem [POW-ER]-Anschluss der Netzwerkbox.


Schalten Sie den LCD-Bildschirm am Netzschalter ein.

### Verbinden mit MAGICINFO OUT




1. Verbinden Sie den Anschluss [MAGICINFO OUT] der Netzwerkbox mithilfe eines HDMI-Kabels mit dem [HDMI IN 2 (MAGICINFO)]-Anschluss des Monitors.

### Anschließen eines LAN-Kabels



1. Stellen Sie mit einem LAN-Kabel die Verbindung zwischen dem [LAN]-Anschluss des Geräts und dem [LAN] Ihres PCs her.

### Anschließen eines USB-Geräts



1. Sie können USB-Geräte anschließen, beispielsweise eine Maus oder Tastatur.

## Verwenden der Software

#### Monitortreiber



Wenn Sie vom Betriebssystem aufgefordert werden, den Monitortreiber zu installieren, legen Sie die zusammen mit dem Monitor gelieferte CD-ROM ein. Bei der Treiberinstallation bestehen zwischen den einzelnen Betriebssystemen geringfügige Unterschiede. Führen Sie die Anweisungen gemäß dem installierten Betriebssystem durch.


Halten Sie einen leeren Datenträger bereit und laden Sie den Treiber von der folgenden Internet-Website herunter.

### Internet-Website:

http://www.samsung.com/

### Installieren des Monitortreibers (automatisch)

- 1. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2. Klicken Sie auf "Windows".
- 3. Wählen Sie das Monitormodell aus der Modellliste aus, und klicken Sie dann auf OK.



 Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche "Continue Anyway" (Trotzdem fortfahren). Klicken Sie dann auf OK (Betriebssystem Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP/2000).





Dieser Monitortreiber ist von Microsoft zertifiziert. Die Installation dieses Treibers hat keine negativen Auswirkungen auf Ihren Computer.

Den zertifizierten Treiber finden Sie auf der Samsung Monitor-Homepage.

http://www.samsung.com/

### Installieren des Monitortreibers (manuell)

Betriebssystem Microsoft® Windows Vista™

- 1. Legen Sie die Handbuch-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2. Klicken Sie auf (Start) und dann "Systemsteuerung". Dann doppelklicken Sie auf "Appearance and Personalization" (Darstellung und Anpassung).





3. Klicken Sie auf "Personalization" (Anpassung) und dann auf "Display Settings" (Anzeigeeinstellungen).



4. Klicken Sie auf "Advanced Settings..." (Erweiterte Einstellungen...).



 Klicken Sie auf der Registerkarte "Monitor" auf "Properties" (Eigenschaften). Wenn die Schaltfläche "Properties" (Eigenschaften) deaktiviert ist, ist das Konfigurieren Ihres Monitors abgeschlossen. Der Monitor kann im Lieferzustand verwendet werden.

Wenn, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt, die Meldung "Windows needs..." (Windows muss zur Fortsetzung...) angezeigt wird, klicken Sie auf "Continue" (Fortsetzen).








Dieser Monitortreiber ist mit dem MS-Logo-Test zertifiziert. Die Installation dieses Treibers hat keine negativen Auswirkungen auf Ihr System.

Den zertifizierten Treiber finden Sie auf der Samsung Monitor-Homepage.


http://www.samsung.com/

Klicken Sie auf der Registerkarte "Driver" (Treiber) auf "Update Driver" (Treiber aktualisieren).







 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Browse my computer for driver software" (Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen)", und klicken Sie auf "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer auswählen).




8. Klicken Sie auf "Have Disk" (Datenträger), und wählen Sie den Ordner (z. B. D:\laufwerk), in dem die Setupdatei des Treibers gespeichert ist. Klicken Sie abschließend auf OK.




9. Wählen Sie in der Liste der Bildschirme das Modell, das Ihrem Monitor entspricht, und klicken Sie auf "Next" (Weiter).



10. Klicken Sie in den anschießend nacheinander angezeigten Fenstern auf "Close" (Schließen) Æ"Close" (Schließen) ÆOK Æ OK.








Betriebssystem Microsoft® Windows® XP

- 1. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2. Klicken Sie auf "Start" Æ"Control Panel" (Systemsteuerung) und das Symbol "Appearance and Themes" (Darstellung und Designs).






3. Klicken Sie auf das Symbol "Display" (Anzeige), wählen Sie die Registerkarte "Settings" (Einstellungen), und klicken Sie dann auf "Advanced..." (Erweitert...).






4. Klicken Sie auf der Registerkarte "Monitor" auf "Properties" (Eigenschaften) und wählen Sie die Registerkarte "Driver" (Treiber).



5. Klicken Sie auf "Update Driver..." (Treiber aktualisieren...), und wählen Sie "Install from a list or..." (Installation von Liste oder...) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Next" (Weiter).



6. Wählen Sie "Don't search, I will..." (Nicht suchen, ich werde...), und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter), und klicken Sie dann auf "Have disk" (Datenträger...).



7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Browse" (Durchsuchen), und wählen Sie dann A:(D: \Driver). Wählen Sie anschließend Ihren Monitor in der Modellliste aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Next" (Weiter).



8. Wenn die folgende Meldung angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche 'Continue Anyway (Trotzdem fortfahren)". Klicken Sie anschließend auf OK.





Dieser Monitortreiber ist mit dem MS-Logo-Test zertifiziert. Die Installation dieses Treibers hat keine negativen Auswirkungen auf Ihr System.

Den zertifizierten Treiber finden Sie auf der Samsung Monitor-Homepage.

http://www.samsung.com/

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Close (Schließen)" und dann mehrmals auf "OK".







10. Die Installation des Monitortreibers ist abgeschlossen.

Betriebssystem Microsoft® Windows® 2000

Wenn die Meldung "Digital Signature Not Found" (Digitale Signatur nicht gefunden) auf dem Monitor angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Klicken Sie auf OK im Fenster "Insert disk" (Datenträger einlegen).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche "Browse" (Durchsuchen)im Fenster "File Needed" (Erforderliche Datei).
- 3. Wählen Sie A:(D:\Treiber), klicken Sie auf die Schaltfläche "Open" (Öffnen) und dann auf OK.

Vorgehensweise beim Installieren

1. Klicken Sie auf "Start", "Setting" (Einstellungen), "Control Panel" (Systemsteuerung).

- 2. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Display" (Anzeige).
- 3. Wählen Sie die Registerkarte "Settings" (Einstellungen) aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Advanced Properties" (Erweiterte Eigenschaften).
- 4. Wählen Sie "Monitor".
  - 1. Fall: Wenn die Schaltfläche "Properties" (Eigenschaften) deaktiviert ist, ist Ihr Monitor ordnungsgemäß konfiguriert. Beenden Sie die Installation.
  - 2. Fall: Wenn die Schaltfläche "Properties (Eigenschaften)" deaktiviert ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Properties (Eigenschaften)", und befolgen Sie die nächsten Schritte.
- Klicken Sie auf der Registerkarte "Driver" (Treiber) auf "Update Driver" (Treiber aktualisieren) und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).
- 6. Wählen Sie "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Anzeige einer Liste bekannter Gerätetreiber für dieses Gerät, damit ich einen bestimmten auswählen kann), klicken Sie dann zuerst auf "Next" (Weiter), und dann auf "Have disk" (Datenträger).
- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Browse" (Durchsuchen) und wählen Sie dann A:(D: \Driver).
- 8. Klicken Sie auf "Open" (Öffnen) und dann auf OK.
- 9. Wählen Sie das Monitormodell aus, und klicken Sie dann auf "Next (Weiter)". Klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Next (Weiter)".
- 10. Klicken Sie zuerst auf "Finish" (Fertig stellen) und dann auf "Close" (Schließen).

Wenn die Meldung "Digital Signature Not Found" (Digitale Signatur nicht gefunden) angezeigt wird, klicken Sie auf "Yes" (Ja). Klicken Sie dann zuerst auf "Finish (Fertig stellen)" und dann auf "Close (Schließen)".

Betriebssystem Microsoft® Windows® Millennium Edition

- 1. Klicken Sie auf "Start", "Setting" (Einstellungen), "Control Panel" (Systemsteuerung).
- 2. Doppelklicken Sie auf das Symbol "Display" (Anzeige).
- 3. Wählen Sie die Registerkarte "Settings" (Einstellungen) aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Advanced Properties" (Erweiterte Eigenschaften).
- 4. Wählen Sie die Registerkarte "Monitor".
- Klicken Sie im Bereich "Monitor Type" (Monitortyp) auf die Schaltfläche "Change" (Ändern).
- 6. Wählen Sie die Option "Specify the location of the driver." (Treiberverzeichnis angeben)
- 7. Wählen Sie die Option "Display a list of all the driver in a specific location" (Liste aller Treiber in einem Verzeichnis anzeigen) aus, und klicken Sie dann auf "Next" (Weiter).
- 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Have Disk" (Datenträger).
- 9. Geben Sie A:\(D:\Treiber) an und klicken Sie dann auf OK.

- Aktivieren Sie "Show all devices" (Alle Geräte anzeigen) und wählen Sie dann den Monitor aus, der dem an den Computer angeschlossenen Gerät entspricht. Klicken Sie anschließend auf OK.
- 11. Klicken Sie so oft auf "Close" (Schließen) und OK, bis das Dialogfeld "Display Properties" (Eigenschaften von Anzeige) geschlossen ist.

### Betriebssystem Microsoft® Windows® NT

- 1. Klicken Sie auf "Start", "Settings" (Einstellungen), "Control Panel" (Systemsteuerung) und doppelklicken Sie dann auf das Symbol "Display" (Anzeige).
- Klicken Sie im Fenster "Display Registration Information" (Registrierungsinformationen anzeigen) auf die Registerkarte "Settings" (Einstellungen), und klicken Sie dann auf "All Display Modes" (Alle Anzeigemodi).
- Wählen Sie den gewünschten Modus (Auflösung, Anzahl der Farben und Vertikalfrequenz) und klicken Sie dann auf OK.
- 4. Wenn der Bildschirm normal funktioniert, nachdem Sie auf "Test" geklickt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Apply" (Übernehmen). Wenn der Bildschirm nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, wechseln Sie in einen anderen Modus (niedrigere Auflösung, Anzahl der Farben oder Frequenz).

# Minweis

Wenn bei "All Display Modes" (Alle Anzeigemodi) kein Modus angezeigt wird, stellen Sie die Auflösung und die Vertikalfrequenz ein. Schlagen Sie hierzu im Benutzerhandbuch unter Voreingestellter Timing-Modus nach.

#### Linux Betriebssystem

Um X-Window auszuführen, müssen Sie die Datei X86Config anlegen. Dies ist eine der Dateien mit Systemeinstellungen.

- Drücken Sie im ersten und zweiten Fenster nach dem Starten von X86Config die "Enter" (Eingabetaste).
- Das dritte Fenster dient zum Einstellen der Maus.
- 3. Stellen Sie eine Maus für Ihren Computer ein.
- 4. Das nächste Fenster dient zum Einstellen der Tastatur.
- 5. Stellen Sie eine Tastatur für Ihren Computer ein.
- 6. Das nächste Fenster dient zum Einstellen des Monitors.
- 7. Stellen Sie als erstes eine Horizontalfrequenz für Ihren Monitor ein. (Sie können die Frequenz direkt eingeben.)
- 8. Stellen Sie eine Vertikalfrequenz für Ihren Monitor ein. (Sie können die Frequenz direkt eingeben.)
- 9. Geben Sie die Modellbezeichnung Ihres Monitors ein. Diese Informationen haben keinen Einfluss auf die Ausführung von X-Window.
- 10. Nun haben Sie Ihren Monitor konfiguriert. Starten Sie X-Window, nachdem Sie andere angeforderte Hardware eingestellt haben.

### **MDC** (Multiple Display Control)



#### Installation

- 1. Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2. Klicken Sie auf das MDC System-Installationsprogramm.



Wenn das Fenster zur Installation der Software nicht angezeigt wird, installieren Sie sie mit Hilfe der EXE-Datei MDC System im Ordner MDC auf der CD-ROM.

- 3. Wenn das Fenster des Installationsassistenten nicht angezeigt wird, klicken Sie auf "Weiter".
- 4. Das Fenster mit dem "License Agreement" wird geöffnet. Klicken Sie auf "Yes".
- 5. Das Fenster mit "Customer Information" wird geöffnet. Registrieren Sie die Benutzerinformationen und klicken Sie auf "Yes".
- Das Fenster mit "Choose Destination Location" wird geöffnet. Geben Sie das Zielverzeichnis für die Installation ein und klicken Sie auf "Next".



Wenn Sie das Zielverzeichnis nicht angeben, wird das Programm im Standardverzeichnis installiert.

- 7. Das Fenster mit "Start Copying Files" wird geöffnet. Bestätigen Sie das Zielverzeichnis und klicken Sie auf "Next".
- 8. Das Fenster zur Anzeige des Installationsfortschritts wird angezeigt.
- 9. Das Fenster mit dem "InstallShield Wizard Complete" wird geöffnet. Klicken Sie auf "Finish".



Aktivieren Sie "Launch MDC System", und klicken Sie auf "Finish". Das Programm MDC wird sofort ausgeführt.



 Nach Abschluss der Installation wird auf dem Desktop das Schnellstartsymbol für MDC System angezeigt.

Das Symbol für die Ausführung von MDC wird möglicherweise nicht angezeigt. Dies hängt von der Spezifikation des Computersystems oder des Monitors ab. Wenn dies der Fall ist, drücken Sie die F5-Taste.

### Probleme bei der Installation

Die Installation von MDC ist von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und Netzwerkumgebung abhängig.

### Deinstallieren

MDC kann nur über die Option "Add or Remove Programs" (Software) in der Windows®-Systemsteuerung entfernt werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um MDC zu entfernen.


Wählen Sie im Menü "Start" den Befehl "Settings" (Einstellungen) / "Control Panel" (Systemsteuerung) aus, und doppelklicken Sie auf "Add/Remove Programs" (Software).

Wählen Sie in der Liste MDC System aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Add/Delete" (Hinzufügen/Entfernen).

- Verwenden von Serial MDC
- Verwenden von Ethernet MDC



### Einführung



### Main Screen

Klicken Sie auf Start > Programme > Samsung > MDC, um das Programm zu starten.


Wählen Sie eine Wertegruppe, um die Lautstärke für diese Wertegruppe am Schieberegler anzuzeigen.



- 1 Hauptsymbole
- 2 Remote Control
- Safety Lock
- 4 Port Selection
- 6 Lamp Control
- 6 Option...
- 7 Dropdown-Felder

- 8 AII
- 9 Auswahlschaltflächen
- 10 Refresh
- 11 Anzeigeauswahl
- 12 Informationsraster
- 13 Control-Werkzeuge
- **14** OSD Display
- 1. Klicken Sie auf Hauptsymbole, um zu den jeweiligen Programmbildschirmen zu wechseln.
- 2. Sie können für das Display den Empfänger für Signale der Fernsteuerung aktivieren bzw. deaktivieren.
- Dient zum Einstellen der Sperrfunktion.
   Wenn Sie die Sperrfunktion aktivieren, k\u00f6nnen Sie auf der Fernbedienung und am Ger\u00e4t nur die Netztaste und die Sperrtaste verwenden.
- 4. Dient zum Einstellen der Sperrfunktion. Die Standardvorgabe ist COM1.
- 5. Auswählen eines Einstellmodus für die Lamp.
- 6. Einstellen der Anzahl von LFD IDs und der Häufigkeit von Suchwiederholungen.
- 7. Festlegen des Bereichs der angezeigten LFD IDs. Sie können die angezeigten IDs mit den Schaltflächen Select oder Clear wählen bzw. abwählen.
- 8. Alle Monitore können ausgewählt oder deaktiviert werden.
- 9. Auswählen (Select) oder Abwählen (Clear) der angezeigten LFD IDs durch Konfigurieren von 7 und 8.
- 10. Suchen nach Monitoren. Die Höchstzahl wird im Feld Max LFD Id angezeigt.
- 11. Wählen Sie ein Display aus der Display-Auswahl.
- 12. Verwenden Sie das Raster, um eine kurze Information zur gewählten Anzeige anzuzeigen.
- 13. Mit den Control-Werkzeugen legen Sie die Einstellung für die Displays fest.
- 14. Aktivieren/Deaktivieren (On/Off) der OSD-Funktion.
  - -Je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
  - <Hinweis> Die Funktion " Enable/Disable" (Aktivieren/Deaktivieren) für die Fernsteuerung funktioniert unabhängig von der Energiefunktion und betrifft alle angeschlossenen Displays, die mit MDC verbundenen sind. Unabhängig vom Status zum Zeitpunkt, an dem das MDC heruntergefahren wird, wird die Empfangsfunktion für das Signal der Fernsteuerung für alle Displays beim Beenden von MDC initialisiert.


#### **Port Selection**



- 1. Die Multiple Display Control ist ursprünglich auf COM1 eingestellt.
- 2. Wird ein anderer Anschluss als COM1 benutzt, stehen im Anschlusswahlmenü COM1 bis COM4 zur Auswahl.
- 3. Wenn nicht die genaue Bezeichnung des Anschlusses, der mit dem Monitor über ein serielles Kabel verbunden ist, ausgewählt wird, ist eine Datenübertragung unmöglich.
- 4. Der ausgewählte Anschluss wird im Programm gespeichert und auch für das nächste Programm verwendet.




1. Klicken Sie im Hauptmenü auf System, um das Fenster für die Systemanpassung zu öffnen.




- \* Im Info-Gitter erscheinen einige wesentliche Informationen, die von System benötigt werden.
  - 1) [6] Power Status (Energiestatus)
  - 2) Input

- 3) Image Size
- 4) On Timer
- 5) Off Timer
- 2. Auswählen der Anzeigen, die Sie einstellen möchten, mit Hilfe der Schaltfläche Select oder der Kontrollkästchen.




- ★ Mit System können Sie einige Funktionen des ausgewählten Display festlegen.
- 1) Power On/Off (Strom EIN/AUS)
  - Schaltet die Energieversorgung des ausgewählten Displays EIN bzw. AUS.
- 2) Volume (Lautstärkeregelung)
  - Bestimmt den Lautstärkepegel für das ausgewählte Display.
     Der Lautstärkewert wird aus der Wertegruppe ausgelesen und auf dem Schieberegler angezeigt.
     (Wenn Sie eine einzelne Anzeige oder alle Anzeigen deaktivieren, wird der Standardwert 10 wiederhergestellt.)
- - Schaltet den Lautsprecher des ausgewählten Displays stumm (EIN/AUS).
     Wenn Sie nur eine Wertegruppe auswählen und für diese Gruppe die Stummschaltung bereits aktiviert ist, müssen Sie auf das entsprechende Symbol klicken.
     (Wenn Sie diese Auswahl rückgängig machen oder "Select All" auswählen, werden die Standardeinstellungen wieder aktiviert.)
- ★ Dieses Programm ist nur für das Modell Samsung SyncMaster 403T bestimmt. Es ist nicht für andere Modelle zugelassen.
- 3. Auswählen, ob das Menüfenster mit Hilfe des Menüs OSD Display angezeigt werden soll.




- 1) Source OSD
  - Einstellen, ob das OSD Quelle angezeigt wird, um darzustellen, dass sich Source geändert hat.
- 2) Not Optimum Mode OSD
  - Einstellen, ob das OSD Optimalmodus angezeigt wird, um darzustellen, dass der aktuelle Modus nicht unterstützt wird.
- 3) No Signal OSD
  - Einstellen, ob das OSD "Kein Signal" angezeigt wird, um darzustellen, dass kein Signal ansteht.
- 4) MDC OSE
  - Einstellen, ob das OSD MDC angezeigt wird, um darzustellen, dass die Einstellungen mit MDC geändert wurden.



- Klicken Sie auf das Hauptsymbol "Input Source" (Eingangsquelle). Der Bildschirm "Input Source" wird angezeigt. Auswählen der Anzeigen, die Sie einstellen möchten, mit Hilfe der Schaltfläche Select oder der Kontrollkästchen.
- TV Mode



#### • PC Mode



- ★ Im Info-Gitter erscheinen einige wesentliche Informationen, die für die Steuerung der Eingangsquelle erforderlich sind.
- 1) PC
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf PC.
- 2) BNC
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf BNC.
- 3) DV
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf DVI.
- 4) TV
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf TV.
- 5) DT\
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf DTV.
- 6) AV


- Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf AV.
- 7) S-Video
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf S-Video.
- 8) Component
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf Component.
- 9) MagicInfo
  - Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- 10) HDMI1/HDMI2
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf HDMI.
- 11) DP
  - Switches the input source for the selected Display to DP.
- 12) Channel
  - Bei TV als Input Source (Signalquelle) wird der Channel-Pfeil (Kanal-Pfeil) angezeigt.
- \* HDMI2 wird je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- \* DP wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- \* TV-Quelle kann nur in Produkten mit Fernsehfunktion ausgewählt werden, und die Auswahl von Kanälen ist nur möglich, wenn als Signalquelle TV gewählt ist.
- ★ Die Einstellung der Eingangsquelle betrifft nur Displays, die gegenwärtig eingeschaltet sind (Status ON).



### **Image Size**

### PC, BNC, DVI, DP

 Klicken Sie Image Size (Bildgröße) in der Hauptsymbolleiste an. Daraufhin erscheint der Bildschirm zur Einstellung der Bildgröße.



- Das Informationsgitter zeigt einige grundlegende Informationen an, die zur Einstellung der Bildgröße erforderlich sind.
- 1) O Power Status (Energiestatus)
  - Zeigt den Energiestatus für das aktuelle Display an.
- 2) Image Size
  - Legt den Image Size für das gewählte Display fest.
- 3) Input
  - Im Informationsraster wird nur die Anzeige dargestellt, die PC, BNC, DVI oder DP als Signalquelle verwendet.
- 4) Signalquelle PC
  - Wenn Sie auf Image (Bild) klicken, wird zuerst die Registerkarte Source (Quelle) angezeigt.
  - Mit dem Regler Image Size steuern Sie die Image Size für PC, BNC, DVI und DP.


- 5) Video Source
  - Mit Hilfe des Reglers Image Size können Sie die Bildgröße auf einen der unter PC, BNC, DVI und DP verfügbaren Werte einstellen.
- \* DP wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- \* Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- ★ Die Einstellung der Bildgröße ist nur bei denjenigen Darstellungsfeldern verfügbar, die aktiviert (ON) sind.



### **Image Size**

### TV, AV, S-Video, Component, DVI (HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV.


 Klicken Sie Image Size (Bildgröße) in der Hauptsymbolleiste an. Daraufhin erscheint der Bildschirm zur Einstellung der Bildgröße.



- Das Informationsgitter zeigt einige grundlegende Informationen an, die zur Einstellung der Bildgröße erforderlich sind.
- Um die Image Size im Modus TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 oder DTV einzustellen, klicken Sie auf die Registerkarte Video Source.
   Auswählen der Anzeigen, die Sie einstellen möchten, mit Hilfe der Schaltfläche Select oder der Kontrollkästchen.
- 2) Info Grid displays only the display having TV, AV, S-Video, Component , HDMI1, HDMI2, or DTV as input source.
- 3) Die Bildgröße des gewählten Displays beliebig wechseln.
- 4) Der Bildschirmmodus kann nur dann angepasst werden, wenn ein Fernsehgerät (nur PAL) angeschlossen ist, und Image Size (Bildgröße) auf Auto Wide (AutoBreite) eingestellt ist.
- # HDMI2 wird je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- \* Custom wird je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- Hinweis: Auto Wide, Zoom1 und Zoom2 stehen nicht zur Auswahl, wenn der Eingangssignaltyp für Component und DVI (HDCP) 720p oder 1080i ist. (Die Funktion Auto Wide steht nur in den Modi TV, AV und S-Video zur Verfügung.)
- \* Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- ★ Die Einstellung der Bildgröße ist nur bei denjenigen Darstellungsfeldern verfügbar, die aktiviert (ON)



1. Klicken Sie auf das Hauptsymbol "Time" (Zeit). Der Bildschirm "Time" wird angezeigt.



- \* Im Info-Gitter erscheinen einige wesentliche Informationen, die für die Zeiteinstellung erforderlich sind.
- 1) Set clock
  - Legt die aktuelle Zeit für das gewählte Display fest (PC-Zeit)
  - Um die aktuelle Zeit zu ändern, müssen Sie zunächst die Zeiteinstellung auf dem PC ändern.
- 2) Timer
  - Einrichten von Timer1, Timer2, Timer3 und Holiday Management.
- 3) Anzeigen, ob Timer aktiviert ist.
- \* Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- \* Sie können die Zeiteinstellungen nur für Displays festlegen, die eingeschaltet sind (Power Status ON).



### Einrichten von Timer und Holiday Management

1. Einrichten von Timer1, Timer2 und Timer3



- 1) On Time
  - Einstellen der Zeit mit Stunden und Minuten im Format AM/PM, um damit den gewählten Monitor anzuschalten.
- 2) Off Time
  - Einstellen der Zeit mit Stunden und Minuten im Format AM/PM, um damit den gewählten Monitor auszuschalten.

- 3) Volume
  - Auswählen der Lautstärke, die beim Einschalten des gewählten Monitors eingestellt wird.
- Source
  - Auswählen der externen Signalquelle, die beim Einschalten des gewählten Monitors eingeschaltet wird.
- 5) Holiday
  - Anwenden der Funktion Holiday Management auf den Timer.
- 6) Repeat
  - Als Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung: Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun und Manual.
    - Once: Der Timer löst nur einmal aus.
    - EveryDay: Der Timer wiederholt täglich.
    - Mon~Fri: Der Timer wiederholt von Montag bis Freitag.
    - Mon~Sat: Der Timer wiederholt von Montag bis Samstag.
    - Sat~Sun: Der Timer löst am Sanstag und Sonntag aus.
    - Manual: Wählen Sie den Wochentag, an dem der Timer ausgelöst werden soll.
- 2. Einstellen von Holiday Management

Die Funktion Holiday Management bestimmt, an welchen Terminen der Monitor nicht mit dem Timer an- oder ausgeschaltet wird.



- 1) Festlegen des Datums.
- 2) Delete All
  - Löschen aller Feiertage.
- 3) Add
  - Hinzufügen des angegebenen Datums.
- 4)
  - Löschen des Zeitplans in der gewählten Zeile.
- Die Funktion Holiday Management kann im Konfigurationsmenü für den Timer aktiviert bzw. deaktiviert werden.
- \* Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- \* Sie können die Zeiteinstellungen nur für Displays festlegen, die eingeschaltet sind (Power Status ON).
- 🜟 Für ein TV nur dann aktiviert, wenn Source im Modus On Time auf TV eingestellt ist.
- Bei einem Modell mit MagicInfo nur aktiviert, wenn Source im Modus On Time auf MagicInfo eingestellt ist.



#### **PIP Size**

Klicken Sie PIP in der Hauptsymbolleiste an. Daraufhin erscheint der Bildschirm zur PIP-Einstellung.
 Auswählen der Anzeigen, die Sie einstellen möchten, mit Hilfe der Schaltfläche Select oder der Kontrollkästchen.




- Das Informationsgitter zeigt einige grundlegende Informationen an, die zur Einstellung der PIP-Größe erforderlich sind.
- 1) PIP Size
  - Zeigt die aktuelle PIP-Größe des derzeit benutzten Darstellungsfelds an.
- 2) OFF
  - Schließt das PIP-Fenster des gewählten Displays.
- 3) Large
  - Öffnet das PIP-Fenster des gewählten Displays und ändert die Größe auf Large.
- 4) Small- Öffne
  - Öffnet das PIP-Fenster des gewählten Displays und ändert die Größe auf Small.
- 5) Double 1
  - Öffnet das PIP-Fenster des gewählten Displays und ändert die Größe auf Double 1.
- 6) Double 2
  - Öffnet das PIP-Fenster des gewählten Displays und ändert die Größe auf Double 2.
- 7) Double 3 (Picture By Picture)
  - Öffnet das PIP-Fenster des gewählten Displays und ändert die Größe auf Double 3.
- ★ Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- \* Die PIP-Größe kann beim Einschalten des Monitors festgelegt werden.



#### **PIP Source**

1. Klicken Sie PIP in der Hauptsymbolleiste an. Daraufhin erscheint der Bildschirm zur PIP-Einstellung.



- Das Informationsgitter zeigt einige grundlegende Informationen an, die zur Einstellung der PIP-Quelle erforderlich \*
- PIP Source 1)
  - Die PIP-Quelle kann beim Einschalten des Monitors festgelegt werden.
- 2) PC
  - Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf PC.
- 3) BNC
  - Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf BNC.
- 4) DVI
  - Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf DVI.
- 5) ΤV
  - Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf TV.
- DTV 6)
- Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf DTV. 7) AV
- Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf AV. S-Video
- 8)
  - Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf S-Video. Component
- Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf Component.
- 10) HDMI1, HDMI2
  - -Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf HDMI.
- - -Wechselt die PIP-Signalquelle für die gewählte Anzeige auf DP.
- **#** HDMI2 wird je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- \* DP wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt. Je nach Art der Eingangsquelle für das Hauptbild stehen manche PIP-Quellen möglicherweise nicht zur
- Auswahl. \* Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- Die PIP-Einstellfunktion ist nur für Displays verfügbar, die eingeschaltet sind (Betriebszustand = ON) und deren PIP-Funktion aktiviert ist.



#### **Picture**



- Die zum Einstellen von Picture benötigten Basisinformationen werden im Hauptmenü angezeigt. Die Einstellungen für den gewählten Monitor werden angezeigt, wenn einer der angeschlossenen Monitore gewählt wird, und die Standardeinstellungen werden angezeigt, wenn durch Klicken auf All und Select alle Monitore gewählt wurden. Wenn Sie in diesem Fenster einen Wert ändern, wird automatisch vom aktuellen Modus zum benutzerdefinierten Modus umgeschaltet.
- 1) Picture
  - Verfügbar nur bei PC, BNC, DVI und DP.
- 2) Contrast (Kontrast)
  - Legt den Kontrast für das gewählte Display fest.
- 3) Brightness (Helligkeit)
  - Legt die Helligkeit für das gewählte Display fest.
- 4) Sharpness (Konturenschärfe)
  - Legt die Konturenschärfe für das gewählte Display fest.
- 5) Color (Farbe)
  - Legt die Farbe für das gewählte Display fest.
- 6) Tint (Farbton)
  - Legt den Farbton für das gewählte Display fest.
- 7) Color Tone (Farbtemp.)
  - Einstellen der Color Tone für die gewählte Anzeige.
- 8) Color Temp
  - Regelt die Color Temp des gewählten Monitors.
- 9) Brightness Sensor
  - Regelt den Brightness Sensor des gewählten Monitors.
- 10) Dynamic Contrast
  - Regelt den Dynamic Contrast des gewählten Monitors.
- \* HDMI2 wird je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- \* Der Brightness Sensor wird je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- \* Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Diese Funktion ist nur dann aktiviert, wenn Farbtemp. auf Aus eingestellt ist.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- Diese Funktion ist nur für Anzeigen verfügbar, deren Netzstatus "Ein" lautet. Wenn keine Auswahl vorgenommen ist, werden die Werkseinstellungen angezeigt.





- ★ Die zum Konfigurieren der Einstellungen erforderlichen Basisinformationen werden angezeigt. Die Einstellungen für das entsprechenden SET werden importiert und auf dem Schieber angezeigt, wenn eine Display ID gewählt wurde, und die Standardeinstellungen werden angezeigt, wenn durch Klicken auf All und Select alle Display IDs gewählt wurden. Wenn Sie in diesem Fenster einen Wert ändern, wird automatisch vom aktuellen Modus zum benutzerdefinierten Modus umgeschaltet.
- 1) Picture PC
  - Verfügbar nur bei PC, BNC, DVI und DP.
- 2) Contrast (Kontrast)
  - Legt den Kontrast für das gewählte Display fest.
- 3) Brightness (Helligkeit)
  - Legt die Helligkeit für das gewählte Display fest.
- 4) Red(Rot)
  - Legt die Red Farbe für das gewählte Display fest.
- 5) Green (Grün)
  - Legt die Green Farbe für das gewählte Display fest.
- 6) Blue (Blau)
  - Legt die Blue Farbe für das gewählte Display fest.
- 7) Color Tone
  - Einstellen der Color Tone für die gewählte Anzeige.
- 8) Color Temp
  - Regelt die Color Temp des gewählten Monitors.
- 9) Brightness Sensor
  - Regelt den Brightness Sensor des gewählten Monitors.
- 10) Dynamic Contrast
  - Regelt den Dynamic Contrast des gewählten Monitors.
- \* DP wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- \* Der Brightness Sensor wird je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- \* Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- \* Diese Funktion ist nur dann aktiviert, wenn Farbtemp. auf Aus eingestellt ist.
- Diese Funktion ist nur für Anzeigen verfügbar, deren Netzstatus "Ein" lautet. Wenn keine Auswahl vorgenommen ist, werden die Werkseinstellungen angezeigt.



#### **Audio**


1. Klicken Sie auf das Hauptsymbol "Settings" (Einstellungen). Der Bildschirm "Settings" wird angezeigt.



- ★ Die zum Einstellen von Audio benötigten Basisinformationen werden im Anzeigefenster angezeigt. Die Einstellungen für das entsprechenden SET werden importiert und auf dem Schieber angezeigt, wenn eine Display ID gewählt wurde, und die Standardeinstellungen werden angezeigt, wenn durch Klicken auf All und Select alle Display IDs gewählt wurden. Wenn Sie in diesem Fenster einen Wert ändern, wird automatisch vom aktuellen Modus zum benutzerdefinierten Modus umgeschaltet.
- 1) Audio
  - Legt die Audio-Einstellungen für alle Eingangsquellen fest.
- 2) Bass (Tiefen)
  - Legt den Pegel der tiefen Töne für das gewählte Display fest.
- 3) Treble (Höhen)
  - Legt den Pegel der hohen Töne für das gewählte Display fest.
- 4) Balance (Rechts-Links-Ausgleich)
  - Legt den Ausgleich des rechten und linken Lautsprechers für das gewählte Display fest.
- 5) SRS TSX1
  - SRS TSXT Sound On/Off of the selected display.
- 6) Sound Select
  - Bei aktiviertem PIP können Sie entweder Haupt- oder Nebenbild auswählen.
- \* Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- Diese Funktion ist nur für Anzeigen verfügbar, deren Netzstatus "Ein" lautet. Wenn keine Auswahl vorgenommen ist, werden die Werkseinstellungen angezeigt.




### **Image Lock**



- \* Im Info-Gitter erscheinen einige wesentliche Informationen, die für die Einstellungen erforderlich sind.
- 1) Image Lock
  - Nur verfügbar für PC, BNC.
- 2) Coarse (Grob)
  - Legt die Coarse für das gewählte Display fest.
- 3) Fine (Fein)
  - Legt die Fine für das gewählte Display fest.
- 4) Position
  - Legt die Position für das gewählte Display fest.
- 5) Auto Adjustment (Automatische Anpassung)
  - Drücken Sie diese Taste, damit sich das Gerät selbständig auf das ankommende PC-Signal einstellt.
- \* Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- 🜟 Sie können die Einstellungen nur für Displays festlegen, die eingeschaltet sind (Power Status ON.)



#### **Lamp Control**



- \* Daraufhin erscheint ein "Informationsgitter", in dem verschiedene Grunddaten angezeigt werden.
- 1) Maintenance
  - Ermöglicht die Steuerung der Wartung sämtlicher Eingabequellen.
- 2) Lamp Control
  - Passt zu einer bestimmten Zeit die Hintergrundbeleuchtung des ausgewählten Displays automatisch an.
     Die Manual Lamp Control wird automatisch deaktiviert, wenn Sie Einstellungen mit Auto Lamp Control vornehmen.
  - Ermöglicht eine Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des ausgewählten Displays unabhängig von der Zeit. Die Auto Lamp Control wird automatisch deaktiviert, wenn Sie Einstellungen mit Manual Lamp Control vornehmen.
- 3) Ambient Light
  - Misst die Umgebungshelligkeit am angegebenen Monitor und passt die Bildhelligkeit automatisch an.
  - Sie können einen Reference-Wert bestimmen und einen Monitor festlegen, der anhand der Umgebungshelligkeit automatisch den Lamp Value (die Helligkeit des Lichts der Lampe) bestimmt.
- \* Ambient Light wird nur bei Modellen unterstützt, die über einen Helligkeitsensor verfügen, und diese Funktion ist nur aktiviert, wenn im Menü Lamp Control der Ambient Brightness Mode aktiviert wird.
- Auto Lamp Control und Manual Lamp Control sind nur aktiviert, wenn User Control Mode im Menü Lamp Control gewählt wird.
- Die Funktion zur Steuerung der Wartung ist nur für eingeschaltete Displays (Betriebszustand = ON) verfügbar.
- 🜟 Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.



#### Scroll




#### 1) Scroll

- Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie Nachbilder entfernen, die ansonsten bei l\u00e4ngerer Anzeige eines Standbildes auf dem Bildschirm auftreten k\u00f6nnen.
- 2) Pixel Shift
  - Hierbei wird das Bild in festgelegten Zeitabständen in kleinen Schritten verschoben.
- 3) Safety Screen
  - Mit der Funktion Safety Screen (Sicherheitsbild) können Sie Nachbilder vermeiden, die ansonsten bei längerer Anzeige von Standbildern auf dem Bildschirm auftreten können. Mit der Interval item (Intervalloption) stellen Sie den Wiederholungszyklus in Stunden ein, und mit der Option Time (Zeit) bestimmen Sie die Zeit, nach der die Funktion Safety Screen (Sicherheitsbild) ausgeführt werden muss.
  - Sie können Type (Bildschirmtyp) auf Scroll (Blättern), Pixel (Pixel), Bar (Balken) oder Eraser (Löschen) einstellen.
- 4) Safety Screen2
  - Diese Funktion dient zur Vermeidung von Nachbildern. Es stehen fünf (5) types (Typen) zur Auswahl, die Sie mit dieser Funktion steuern können.
- ★ Für den type (Typ) Scroll (Blättern) können Sie Time (Zeit) auf die Werte 1, 2, 3, 4 oder 5 einstellen. Für die Types (Typen) Bar (Balken) und Eraser (Löschen) können Sie die Werte 10, 20, 30, 40 oder 50 festlegen. Bei All White (Vollweiß) und Pattern (Muster) sind die Werte 1, 5, 10, 20 oder 30 möglich.
- \* Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- ★ Die Funktion zur Steuerung der Wartung ist nur für eingeschaltete Displays (Betriebszustand = ON) verfügbar.



#### Video Wall




#### 1) Video Wall

- Bei einer Videowand sind mehrere Videobildschirme so zusammengeschaltet, dass jeder einzelne Bildschirm einen Ausschnitt eines Gesamtbildes anzeigt bzw. das gleiche Bild auf jedem Bildschirm angezeigt wird.

#### 2) Video Wall Control

- Die Eigenschaften der Video Wall können konfiguriert werden.




# 1) On / Off

- Aktiviert oder deaktiviert die Video Wallfunktion des ausgewählten Bildschirms.

#### 2) Format

- Das Format für das segmentierte Bild kann ausgewählt werden.

• Full(Vollbild)



Natural

- 3) Video Wall (Screen divider)
  - Das Bild kann segmentiert werden.
  - Sie können zum Segmentieren mehrere Bildschirme mit unterschiedlicher Anordnung auswählen.
  - Wählen Sie einen Bildsegmentierungsmodus aus.
  - Wählen Sie in der Bildschirmauswahl einen Bildschirm aus.
  - Die Stelle wird durch Eingeben einer Zahl im ausgewählten Modus festgelegt.
  - Die Höchstzahl der Monitore, die angeordnet werden können lautet: Horizontal X Vertical = 100
  - Bis zu 15 Monitore können in einer Reihe angeordnet werden. Der höchste Wert für Horizontal beträgt 6, wenn Vertical auf 15 eingestellt ist, und der höchste Wert für Vertical beträgt 6, wenn Horizontal auf 15 eingestellt ist.
- 4) Anzeigen von Teilbilder
  - Sie können das Fensterlayout mit den Einstellungen unter Screen Divider anzeigen und ändern.
- \* Der Bereich der Einstellung für Screen Divider unterscheidet sich je nach Modell.
- \* Sie dürfen diese Funktion in MagicInfo nicht verwenden.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- Die Funktion zur Steuerung der Wartung ist nur für eingeschaltete Displays (Betriebszustand = ON) verfügbar.

### **Troubleshooting**

- Das gewünschte Display wird nicht auf dem Info-Gitter "Power Control" (Stromeinstellungen) angezeigt.
   Überprüfen Sie die Verbindung mit der RS232C-Schnittstelle. (Überprüfen Sie, ob eine korrekte Verbindung zum COM1-Port besteht.)
  - Überprüfen Sie, ob mehrere der angeschlossenen Displays dieselbe ID haben. Displays mit identischer ID können wegen einem Datenkonflikt vor Programm nicht ordnungsgemäß erkannt werden.
  - Bei Monitoren, für die eine Gerätekennung von 0 bis 99 festgelegt werden kann, müssen Sie die Gerätekennung auf einen Wert von 0 bis 99 einstellen .

Hinweis: Check if the Set ID of the monitor is a value between 0 and 99 (set the value using the Display menu).

- 2. Das gewünschte Display wird nicht auf den anderen Info-Gittern angezeigt
  - Überprüfen Sie, ob das Display eingeschaltet ist (Power-Status ON). (Sie können dies auf dem Info-Gitter "Power Control" überprüfen)
  - Überprüfen Sie, ob Sie die Eingangsquelle des Displays ändern können.
- 3. Das Dialogfeld wird wiederholt angezeigt.
  - Überprüfen Sie, ob das gewünschte Display ausgewählt ist. 📝
- 4. "On Timer" und "Off Timer" wurden eingestellt, aber andere Zeitangaben werden angezeigt.
  - Wenden Sie die "Current Time" an, um die Display-Uhren zu synchronisieren.
- 5. Die Fernsteuerung funktioniert u. U. nicht richtig, wenn Sie die Remote-Funktion deaktivieren, das RS-232C-Kabel entfernen oder das Programm auf ungewöhnliche Weise beenden. Starten Sie das Programm noch einmal, und aktivieren Sie die Remote-Funktion erneut, um den Normalbetrieb wiederherzustellen.
  - <Hinweis> Bei Problemen in den Kommunikationsschaltkreisen oder Störungen von Elektrogeräten in der Nähe kommt es u. U. zu Programmstörungen.




# eige der eingestellten Werte im "Multiple Display"-Modus (Mehrere Displays)

- \* Wenn mehrere Displays angeschlossen sind, werden die eingestellten Werte wie folgt angezeigt.
- 1. Keine Auswahl: Die werkseitigen Standardwerte werden angezeigt.
- 2. Ein Display ausgewählt: Die für das ausgewählte Display eingestellten Werte werden ausgelesen und angezeigt.
- 3. Ein Display ausgewählt (ID1) und ein weiteres Display (ID3) wird hinzugefügt: Zunächst werden vom Programm die Werte für ID1 angezeigt , und dann werden die Werte für ID3 ausgelesen und angezeigt.
- 4. Wenn alle Sätze gleichzeitig gewählt werden, indem Sie auf All und Select klicken, wird der Standardwert wiederhergestellt.

Copyright© 2003-2010 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.



# Einführung




Im Gegensatz zur bisherigen Methode mit dem seriellen Datenübertragungsprotokoll RS-232C wurde nun eine Ethernet-Funktion hinzugefügt.

Verbinden Sie das erste Anzeigegerät und den PC durch Eingabe der IP-Adresse. Für die Verbindung mit einem anderen Anzeigegerät verwenden Sie ein serielles RS-232C-Kabel. Siehe Abbildung oben.

#### **Main Screen**

Klicken Sie auf Start > Programme > Samsung > MDC System, um das Programm zu starten.


Wählen Sie eine Wertegruppe, um die Lautstärke für diese Wertegruppe am Schieberegler anzuzeigen.



- **1** Hauptsymbole
- 2 Add a Device
- **3** Remote Control
- 4 Safety Lock
- 5 Fault Device Alert

- 6 Lamp Control
- Anzeigeauswahl
- B AI
- Control-Werkzeuge
- **10** OSD Display
- 1. Klicken Sie auf Hauptsymbole, um zu den jeweiligen Programmbildschirmen zu wechseln.
- 2. Sie können ein Gerät durch Eingabe der auf dem Monitor konfigurierten IP-Adresse hinzufügen.
- 3. Sie können für das Display den Empfänger für Signale der Fernsteuerung aktivieren bzw. deaktivieren.
- Dient zum Einstellen der Sperrfunktion.
   Wenn die Lock function (Sperrfunktion) eingestellt ist, können auf der Fernbedienung und am Gerät nur noch die Netztaste und die Sperrtaste verwendet werden.
- Wenn die Verbindung zum Monitor fehlschlägt, wird die Funktion zum Übertragen des Ergebnisses per E-Mail aktiviert bzw. deaktiviert.
- 6. Auswählen eines Einstellmodus für die Lamp.
- 7. Wählen Sie ein Display aus der Display-Auswahl.
- 8. Alle Monitore können ausgewählt oder deaktiviert werden.
- 9. Mit den Control-Werkzeugen legen Sie die Einstellung für die Displays fest.
- Aktivieren/Deaktivieren (On/Off) der OSD-Funktion.
   -Je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
  - <hi>Hinweis> Die Funktion " Enable/Disable" (Aktivieren/Deaktivieren) für die Fernsteuerung funktioniert unabhängig von der Energiefunktion und betrifft alle angeschlossenen Displays, die mit MDC verbundenen sind. Unabhängig vom Status zum Zeitpunkt, an dem das MDC heruntergefahren wird, wird die Empfangsfunktion für das Signal der Fernsteuerung für alle Displays beim Beenden von MDC initialisiert.


#### Add a Device




1. IP Adress -> ADD -> OK



 ${\bf 1.} \ {\sf Klicken \ Sie \ im \ Hauptmen\"u \ auf \ System}, \ {\sf um \ das \ Fenster \ f\"ur \ die \ Systemanpassung \ zu \ \"{\sf öffnen}.}$ 




- \* Im Info-Gitter erscheinen einige wesentliche Informationen, die von System benötigt werden.
- 1) Dower Status (Energiestatus)
  - 2) Input
  - 3) Image Size
  - 4) On Timer
  - 5) Off Timer
- 2. Auswählen der Anzeigen, die Sie einstellen möchten, mit Hilfe der Schaltfläche Select oder der Kontrollkästchen.



- \* Mit System können Sie einige Funktionen des ausgewählten Display festlegen.
- 1) Power On/Off (Strom EIN/AUS)
  - Schaltet die Energieversorgung des ausgewählten Displays EIN bzw. AUS.
- 2) Volume (Lautstärkeregelung)
  - Bestimmt den Lautstärkepegel für das ausgewählte Display.
     Der Lautstärkewert wird aus der Wertegruppe ausgelesen und auf dem Schieberegler angezeigt.
     (Wenn Sie eine einzelne Anzeige oder alle Anzeigen deaktivieren, wird der Standardwert 10 wiederhergestellt.)
- 3) 🐧 Mute On /Off (Stummschaltung EIN/AUS)
  - Schaltet den Lautsprecher des ausgewählten Displays stumm (EIN/AUS).

    Wenn Sie nur eine Wertegruppe auswählen und für diese Gruppe die Stummschaltung bereits aktiviert ist, müssen Sie auf das entsprechende Symbol klicken.
  - (Wenn Sie diese Auswahl rückgängig machen oder "Select All" auswählen, werden die Standardeinstellungen wieder aktiviert.)
- Dieses Programm ist nur für das Modell Samsung SyncMaster 403T bestimmt. Es ist nicht für andere Modelle zugelassen.
- 3. Auswählen, ob das Menüfenster mit Hilfe des Menüs OSD Display angezeigt werden soll.



- 1) Source OSD
  - Einstellen, ob das OSD Quelle angezeigt wird, um darzustellen, dass sich Source geändert hat.

- 2) Not Optimum Mode OSD
  - Einstellen, ob das OSD Optimalmodus angezeigt wird, um darzustellen, dass der aktuelle Modus nicht unterstützt
- 3) No Signal OSD
  - Einstellen, ob das OSD "Kein Signal" angezeigt wird, um darzustellen, dass kein Signal ansteht.
- 4) MDC OSD
  - Einstellen, ob das OSD MDC angezeigt wird, um darzustellen, dass die Einstellungen mit MDC geändert wurden.






- 1) Select All oder Clear All der hinzugefügten Geräte; oder Refresh oder Delete der gewählten Geräte.
- 2) Die IP Address, ID (Ethernet oder seriell), Mac Address und der Verbindungsstatus des angeschlossenen Monitors werden angezeigt.
- 3) Das System überprüft automatisch, ob DHCP IP aktiviert ist, und stellt anschließend die IP-Adresse ein.
- 4) Die Werte für IP Address, Subnet und Gateway des gewählten Monitors können automatisch oder manuell festgelegt und dann übernommen werden.




# Input Source

- 1. Klicken Sie auf das Hauptsymbol "Input Source" (Eingangsquelle). Der Bildschirm "Input Source" wird angezeigt. Auswählen der Anzeigen, die Sie einstellen möchten, mit Hilfe der Schaltfläche Select oder der Kontrollkästchen.
- TV Mode



#### • PC Mode




- # Im Info-Gitter erscheinen einige wesentliche Informationen, die für die Steuerung der Eingangsquelle erforderlich sind.
- 1) PC
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf PC.
- 2) BNC
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf BNC.
- 3) DVI
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf DVI.
- 4) TV
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf TV.
- 5) DTV
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf DTV.
- 6) AV
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf AV.
- 7) S-Video
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf S-Video.

- 8) Component
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf Component.
- 9) MagicInfo
  - Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- 10) HDMI1/HDMI2
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf HDMI.
- 11) DP
  - Ändert die Signalquelle des gewählten Displays auf DP.
- 12) Channel
  - Bei TV als Input Source (Signalquelle) wird der Channel-Pfeil (Kanal-Pfeil) angezeigt.
- \* HDMI2 wird je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- \* DP wird je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- TV-Quelle kann nur in Produkten mit Fernsehfunktion ausgewählt werden, und die Auswahl von Kanälen ist nur möglich, wenn als Signalquelle TV gewählt ist.
- Die Einstellung der Eingangsquelle betrifft nur Displays, die gegenwärtig eingeschaltet sind (Status ON).



# PC, BNC, DVI, DP

1. Klicken Sie Image Size (Bildgröße) in der Hauptsymbolleiste an. Daraufhin erscheint der Bildschirm zur Einstellung der Bildgröße.



- Das Informationsgitter zeigt einige grundlegende Informationen an, die zur Einstellung der Bildgröße erforderlich sind.
- 1) Dower Status (Energiestatus)
  - Zeigt den Energiestatus für das aktuelle Display an.
- 2) Image Size
  - Legt den Image Size für das gewählte Display fest.
- 3) Input
  - Im Informationsraster wird nur die Anzeige dargestellt, die PC, BNC, DVI oder DP als Signalquelle verwendet.
- 4) Signalquelle PC
  - Wenn Sie auf Image (Bild) klicken, wird zuerst die Registerkarte Source (Quelle) angezeigt.
  - Mit dem Regler Image Size steuern Sie die Image Size für PC, BNC, DVI und DP.
- 5) Video Source
  - Klicken Sie auf die Registerkarte Video Source (Videoquelle), um die Bildgröße für die entsprechende Signalquelle einzustellen.
- \* Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
  - Die Einstellung der Bildgröße ist nur bei denjenigen Darstellungsfeldern verfügbar, die aktiviert (ON)


- \* sind.
- \* DP wird, je nach Gerät, möglicherweise nicht unterstützt.



# **Image Size**

# TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI1, HDMI2, DTV.


1. Klicken Sie Image Size (Bildgröße) in der Hauptsymbolleiste an. Daraufhin erscheint der Bildschirm zur Einstellung der Bildgröße.



- Das Informationsgitter zeigt einige grundlegende Informationen an, die zur Einstellung der Bildgröße erforderlich sind.
- Um die Image Size im Modus TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 oder DTV einzustellen, klicken Sie auf die Registerkarte Video Source. Wählen Sie die Anzeige, die Sie einstellen möchten, entweder mit der Schaltfläche "Auswählen" oder durch Aktivieren des Kontrollkästchens.
- Das Informationsraster zeigt nur Anzeigen mit TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2 oder DTV als Signalquelle an.
- 3) Die Bildgröße des gewählten Displays beliebig wechseln.
- 4) Der Bildschirmmodus kann nur dann angepasst werden, wenn ein Fernsehgerät (nur PAL) angeschlossen ist, und Image Size (Bildgröße) auf Auto Wide (AutoBreite) eingestellt ist. (Die Funktion Auto Wide steht nur in den Modi TV, AV und S-Video zur Verfügung.)
- \* Custom wird je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- Hinweis: Auto Wide, Zoom1 und Zoom2 stehen nicht zur Auswahl, wenn der Eingangssignaltyp für Component und DVI (HDCP) 720p oder 1080i ist.
- 🜟 Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- Die Einstellung der Bildgröße ist nur bei denjenigen Darstellungsfeldern verfügbar, die aktiviert (ON) sind.



1. Klicken Sie auf das Hauptsymbol "Time" (Zeit). Der Bildschirm "Time" wird angezeigt.



- \* Im Info-Gitter erscheinen einige wesentliche Informationen, die für die Zeiteinstellung erforderlich sind.
- 1) Set clock
  - Legt die aktuelle Zeit für das gewählte Display fest (PC-Zeit)
  - Um die aktuelle Zeit zu ändern, müssen Sie zunächst die Zeiteinstellung auf dem PC ändern.
- ) Timer
  - Einrichten von Timer1, Timer2, Timer3 und Holiday Management.
- 3) Anzeigen, ob Timer aktiviert ist.
- 🜟 Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- 🜟 Sie können die Zeiteinstellungen nur für Displays festlegen, die eingeschaltet sind (Power Status ON).



#### **Einrichten von Timer und Holiday Management**

1. Einrichten von Timer1, Timer2 und Timer3



- 1) On Time
  - Einstellen der Zeit mit Stunden und Minuten im Format AM/PM, um damit den gewählten Monitor anzuschalten.
- 2) Off Time
  - Einstellen der Zeit mit Stunden und Minuten im Format AM/PM, um damit den gewählten Monitor auszuschalten.
- 3) Volume
  - Auswählen der Lautstärke, die beim Einschalten des gewählten Monitors eingestellt wird.
- 4) Source
  - Auswählen der externen Signalquelle, die beim Einschalten des gewählten Monitors eingeschaltet wird.

- 5) Holiday
  - Anwenden der Funktion Holiday Management auf den Timer.
- 6) Repeat
  - Als Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung: Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun und Manual.
    - Once: Der Timer löst nur einmal aus.
    - EveryDay: Der Timer wiederholt täglich.
    - Mon~Fri: Der Timer wiederholt von Montag bis Freitag.
    - Mon~Sat: Der Timer wiederholt von Montag bis Samstag.
    - Sat~Sun: Der Timer löst am Sanstag und Sonntag aus.
    - Manual: Wählen Sie den Wochentag, an dem der Timer ausgelöst werden soll.
- 2. Einstellen von Holiday Management

Die Funktion Holiday Management bestimmt, an welchen Terminen der Monitor nicht mit dem Timer an- oder ausgeschaltet wird.




- 1) Festlegen des Datums.
- 2) Delete All
  - Löschen aller Feiertage.
- 3) Add
  - Hinzufügen des angegebenen Datums.
- 4)
  - Löschen des Zeitplans in der gewählten Zeile.
- Die Funktion Holiday Management kann im Konfigurationsmenü für den Timer aktiviert bzw. deaktiviert werden.
- 🜟 Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- ★ Sie können die Zeiteinstellungen nur für Displays festlegen, die eingeschaltet sind (Power Status ON).
- ★ Für ein TV nur dann aktiviert, wenn Source im Modus On Time auf TV eingestellt ist.
- \* Bei einem Modell mit MagicInfo nur aktiviert, wenn Source im Modus On Time auf MagicInfo eingestellt ist.



#### **PIP Size**

1. Klicken Sie PIP in der Hauptsymbolleiste an. Daraufhin erscheint der Bildschirm zur PIP-Einstellung. Auswählen der Anzeigen, die Sie einstellen möchten, mit Hilfe der Schaltfläche Select oder der Kontrollkästchen.




- Das Informationsgitter zeigt einige grundlegende Informationen an, die zur Einstellung der PIP-Größe erforderlich sind.
- 1) PIP Size
  - Zeigt die aktuelle PIP-Größe des derzeit benutzten Darstellungsfelds an.
- 2) OFF
  - Schließt das PIP-Fenster des gewählten Displays.
- - Öffnet das PIP-Fenster des gewählten Displays und ändert die Größe auf Large.
- - Öffnet das PIP-Fenster des gewählten Displays und ändert die Größe auf Small.
- 5) Double 1
- Öffnet das PIP-Fenster des gewählten Displays und ändert die Größe auf Double 1. 6) Double 2
- Öffnet das PIP-Fenster des gewählten Displays und ändert die Größe auf Double 2.
- 7) Double 3 (Picture By Picture)
- Öffnet das PIP-Fenster des gewählten Displays und ändert die Größe auf Double 3. 🜟 Die PIP Size kann beim Einschalten des LCD-Bildschirms eingestellt werden.
- 🜟 Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- 🜟 Die PIP-Größe kann beim Einschalten des Monitors festgelegt werden.



#### **PIP Source**


1. Klicken Sie PIP in der Hauptsymbolleiste an. Daraufhin erscheint der Bildschirm zur PIP-Einstellung.



- Das Informationsgitter zeigt einige grundlegende Informationen an, die zur Einstellung der PIP-Quelle erforderlich sind.
- PIP Source 1)
  - Die PIP-Quelle kann beim Einschalten des Monitors festgelegt werden.
- - Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf PC.
- 3) BNC
  - Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf BNC.
- 4) DVI
  - Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf DVI.
- - Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf TV.
- 6) DTV
- Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf DTV. 7) AV
- 8) S-Video
- Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf AV.
- Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf S-Video. 9) Component
- Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf Component.
- 10) HDMI 1/HDMI2
  - Ändert die PIP-Quelle des gewählten Displays auf HDMI.
- 11) DP
  - Schaltet die Signalquelle des PIP-Bilds für die gewählte Anzeige auf DP um.
- 🜟 Je nach Art der Eingangsquelle für das Hauptbild stehen manche PIP-Quellen möglicherweise nicht zur Auswahl.
- 🜟 Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- 🜟 Die PIP-Einstellfunktion ist nur für Displays verfügbar, die eingeschaltet sind (Betriebszustand = ON) und deren PIP-Funktion aktiviert ist.
- HDMI2 wird, je nach Gerät, möglicherweise nicht unterstützt.
- DP wird, je nach Gerät, möglicherweise nicht unterstützt.



#### **Picture**



- Die zum Einstellen von Picture benötigten Basisinformationen werden im Hauptmenü angezeigt. Die Einstellungen für den gewählten Monitor werden angezeigt, wenn einer der angeschlossenen Monitore gewählt wird, und die Standardeinstellungen werden angezeigt, wenn durch Klicken auf All und Select alle Monitore gewählt wurden. Wenn Sie in diesem Fenster einen Wert ändern, wird automatisch vom aktuellen Modus zum benutzerdefinierten Modus umgeschaltet.
- 1) Picture
  - Nur verfügbar für TV, AV, S-Video, Component, HDMI1, HDMI2, DTV.
- 2) Contrast (Kontrast)
  - Legt den Kontrast für das gewählte Display fest.
- 3) Brightness (Helligkeit)
  - Legt die Helligkeit für das gewählte Display fest.
- 4) Sharpness (Konturenschärfe)
  - Legt die Konturenschärfe für das gewählte Display fest.
- 5) Color (Farbe)
  - Legt die Farbe für das gewählte Display fest.
- 6) Tint (Farbton)
  - Legt den Farbton für das gewählte Display fest.
- 7) Color Tone (Farbtemp.)
  - Stellt den Farbton für das gewählte Display ein.
- Color Temp
  - Regelt die Color Temp des gewählten Monitors.
- 9) Brightness Sensor
  - Regelt den Brightness Sensor des gewählten Monitors.
- 10) Dynamic Contrast
  - Regelt den Dynamic Contrast des gewählten Monitors.
- 🜟 Der Brightness Sensor wird je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- 🜟 Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- 🜟 Diese Funktion ist nur dann aktiviert, wenn Farbtemp. auf Aus eingestellt ist.
- 🜟 Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- Diese Funktion ist nur für Anzeigen verfügbar, deren Netzstatus "Ein" lautet. Wenn keine Auswahl vorgenommen ist, werden die Werkseinstellungen angezeigt.



#### **Picture PC**



- Die zum Konfigurieren der Einstellungen erforderlichen Basisinformationen werden angezeigt. Die Einstellungen für das entsprechenden SET werden importiert und auf dem Schieber angezeigt, wenn eine Display ID gewählt wurde, und die Standardeinstellungen werden angezeigt, wenn durch Klicken auf All und Select alle Display IDs gewählt wurden. Wenn Sie in diesem Fenster einen Wert ändern, wird automatisch vom aktuellen Modus zum benutzerdefinierten Modus umgeschaltet.
- 1) Picture PC
  - Verfügbar nur bei PC, BNC, DVI und DP.
- 2) Contrast (Kontrast)
  - Legt den Kontrast für das gewählte Display fest.
- 3) Brightness (Helligkeit)
  - Legt die Helligkeit für das gewählte Display fest.
- 4) Red(Rot)
  - Legt die Red Farbe für das gewählte Display fest.
- 5) Green (Grün)
  - Legt die Green Farbe für das gewählte Display fest.
- 6) Blue (Blau)
  - Legt die Blue Farbe für das gewählte Display fest.
- 7) Color Tone
  - Regelt die Color Tone des gewählten Monitors.
- Color Temp
  - Regelt die Color Temp des gewählten Monitors.
- 9) Brightness Sensor
  - Regelt den Brightness Sensor des gewählten Monitors.
- 10) Dynamic Contrast
  - Regelt den Dynamic Contrast des gewählten Monitors.
- 🜟 Der Brightness Sensor wird je nach Gerät möglicherweise nicht unterstützt.
- 🜟 Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- 🜟 Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- Diese Funktion ist nur dann aktiviert, wenn Farbtemp. auf Aus eingestellt ist.
- Diese Funktion ist nur für Anzeigen verfügbar, deren Netzstatus "Ein" lautet. Wenn keine Auswahl vorgenommen ist, werden die Werkseinstellungen angezeigt.
- 🜟 DP wird, je nach Gerät, möglicherweise nicht unterstützt.




#### Audio



- Die zum Einstellen von Audio benötigten Basisinformationen werden im Anzeigefenster angezeigt. Die Einstellungen für das entsprechenden SET werden importiert und auf dem Schieber angezeigt, wenn eine Display ID gewählt wurde, und die Standardeinstellungen werden angezeigt, wenn durch Klicken auf All und Select alle Display IDs gewählt wurden. Wenn Sie in diesem Fenster einen Wert ändern, wird automatisch vom aktuellen Modus zum benutzerdefinierten Modus umgeschaltet.
- L) Addio
  - Legt die Audio-Einstellungen für alle Eingangsquellen fest.
- 2) Bass (Tiefen)
  - Legt den Pegel der tiefen Töne für das gewählte Display fest.
- 3) Treble (Höhen)
  - Legt den Pegel der hohen Töne für das gewählte Display fest.
- 4) Balance (Rechts-Links-Ausgleich)
  - Legt den Ausgleich des rechten und linken Lautsprechers für das gewählte Display fest.
- 5) SRS TSXT
  - SRS TSXT Sound On/Off of the selected display.
- 6) Sound Select
  - Bei aktiviertem PIP können Sie entweder Haupt- oder Nebenbild auswählen.
- 🜟 Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- Diese Funktion ist nur für Anzeigen verfügbar, deren Netzstatus "Ein" lautet. Wenn keine Auswahl vorgenommen ist, werden die Werkseinstellungen angezeigt.




#### **Image Lock**



- 🜟 Im Info-Gitter erscheinen einige wesentliche Informationen, die für die Einstellungen erforderlich sind.
- 1) Image Lock
  - Nur verfügbar für PC, BNC.
- 2) Coarse (Grob)
  - Legt die Coarse für das gewählte Display fest.
- 3) Fine (Fein)
  - Legt die Fine für das gewählte Display fest.
- 4) Position
  - Legt die Position für das gewählte Display fest.
- 5) Auto Adjustment (Automatische Anpassung)
  - Drücken Sie diese Taste, damit sich das Gerät selbständig auf das ankommende PC-Signal einstellt.
- 🜟 Die Maintenance-Steuerungsfunktion steht nur für eingeschaltete Monitore zur Verfügung.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- 🜟 Sie können die Einstellungen nur für Displays festlegen, die eingeschaltet sind (Power Status ON.)




# **Lamp Control**



- \* Daraufhin erscheint ein "Informationsgitter", in dem verschiedene Grunddaten angezeigt werden.
- 1) Maintenance
  - Ermöglicht die Steuerung der Wartung sämtlicher Eingabequellen.
- 2) Lamp Control
  - Passt zu einer bestimmten Zeit die Hintergrundbeleuchtung des ausgewählten Displays automatisch an.
     Die automatische Beleuchtungssteuerung schaltet sich selbsttätig ab, wenn die Einstellung mit der manuellen Beleuchtungssteuerfunktion vorgenommen wird.
  - Ermöglicht eine Einstellung der Hintergrundbeleuchtung des ausgewählten Displays unabhängig von der Zeit. Die automatische Beleuchtungssteuerung schaltet sich selbsttätig ab, wenn die Einstellung mit der manuellen Beleuchtungssteuerfunktion vorgenommen wird.
- 3) Ambient Light
  - Misst die Umgebungshelligkeit am angegebenen Monitor und passt die Bildhelligkeit automatisch an.
  - Sie können einen Reference-Wert bestimmen und einen Monitor festlegen, der anhand der Umgebungshelligkeit automatisch den Lamp Value (die Helligkeit des Lichts der Lampe) bestimmt.
- Ambient Light wird nur bei Modellen unterstützt, die über einen Helligkeitsensor verfügen, und diese Funktion ist nur aktiviert, wenn im Menü Lamp Control der Ambient Brightness Mode aktiviert wird.
- \* Auto Lamp Control und Manual Lamp Control sind nur aktiviert, wenn User Control Mode im Menü Lamp Control gewählt wird.
- ★ Die Funktion zur Steuerung der Wartung ist nur für eingeschaltete Displays (Betriebszustand = ON) verfügbar.
- 🜟 Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.



### Scroll




#### 1) Scroll

- Mit dieser Funktion k\u00f6nnen Sie Nachbilder entfernen, die ansonsten bei l\u00e4ngerer Anzeige eines Standbildes auf dem Bildschirm auftreten k\u00f6nnen.
- 2) Pixel Shift
  - Hierbei wird das Bild in festgelegten Zeitabständen in kleinen Schritten verschoben.
- 3) Safety Screen
  - Mit der Funktion Safety Screen (Sicherheitsbild) können Sie Nachbilder vermeiden, die ansonsten bei längerer Anzeige von Standbildern auf dem Bildschirm auftreten können. Mit der Interval item (Intervalloption) stellen Sie den Wiederholungszyklus in Stunden ein, und mit der Option Time (Zeit) bestimmen Sie die Zeit, nach der die Funktion Safety Screen (Sicherheitsbild) ausgeführt werden muss.
     Sie können Type (Bildschirmtyp) auf Scroll (Blättern), Pixel (Pixel), Bar (Balken) oder Eraser (Löschen) einstellen.
- 4) Safety Screen2
  - Diese Funktion dient zur Vermeidung von Nachbildern. Es stehen fünf (5) types (Typen) zur Auswahl, die Sie mit dieser Funktion steuern können.
- ★ Für den type (Typ) Scroll (Blättern) können Sie Time (Zeit) auf die Werte 1, 2, 3, 4 oder 5 einstellen. Für die Types (Typen) Bar (Balken) und Eraser (Löschen) können Sie die Werte 10, 20, 30, 40 oder 50 festlegen. Bei All White (Vollweiß) und Pattern (Muster) sind die Werte 1, 5, 10, 20 oder 30 möglich.
- 🕇 Die Eingabequelle für MagicInfo funktioniert nur bei MagicInfo-Modellen.
- \* Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- ★ Die Funktion zur Steuerung der Wartung ist nur für eingeschaltete Displays (Betriebszustand = ON) verfügbar.



# **Video Wall**




#### 1) Video Wall

 Bei einer Videowand sind mehrere Videobildschirme so zusammengeschaltet, dass jeder einzelne Bildschirm ein Segment eines Gesamtbildes anzeigt bzw. das gleiche Bild auf jedem Bildschirm angezeigt wird.

#### Video Wall Control

- Die Eigenschaften der Video Wall können konfiguriert werden.




#### 1) On / Off


- Aktiviert oder deaktiviert die Video Wallfunktion des ausgewählten Bildschirms.

#### 2) Format

- Das Format für das segmentierte Bild kann ausgewählt werden.



Natural



- 3) Video Wall (Screen divider)
  - Das Bild kann segmentiert werden.

Sie können zum Segmentieren mehrere Bildschirme mit unterschiedlicher Anordnung auswählen.

- Wählen Sie einen Bildsegmentierungsmodus aus.
- Wählen Sie in der Bildschirmauswahl einen Bildschirm aus.
- Die Stelle wird durch Eingeben einer Zahl im ausgewählten Modus festgelegt.
- Die Höchstzahl der Monitore, die angeordnet werden können lautet: Horizontal X Vertical = 100
- Bis zu 15 Monitore können in einer Reihe angeordnet werden. Der höchste Wert für Horizontal beträgt 6, wenn Vertical auf 15 eingestellt ist, und der höchste Wert für Vertical beträgt 6, wenn Horizontal auf 15 eingestellt ist.
- 4) Anzeigen von Teilbilder
  - Sie können das Fensterlayout mit den Einstellungen unter Screen Divider anzeigen und ändern.
- 🜟 Der Bereich der Einstellung für Screen Divider unterscheidet sich je nach Modell.
- \* Diese Funktion dürfen Sie bei MagicInfo nicht verwenden.
- 🜟 Die Eingabequelle für TV funktioniert nur bei TV-Modellen.
- Die Funktion zur Steuerung der Wartung ist nur für eingeschaltete Displays (Betriebszustand = ON) verfügbar.

#### **Troubleshooting**

- 1. Das gewünschte Display wird nicht auf dem Info-Gitter "System" (Stromeinstellungen) angezeigt.
  - Kontrollieren Sie, ob die eingegebene IP-Adresse richtig ist, und überprüfen Sie die Verbindung mit dem Ethernet-Kabel.
  - Überprüfen Sie, ob mehrere der angeschlossenen Displays dieselbe ID haben. Displays mit identischer ID können wegen einem Datenkonflikt vor Programm nicht ordnungsgemäß erkannt werden.
  - Bei Monitoren, für die eine Gerätekennung von 0 bis 99 festgelegt werden kann, müssen Sie die Gerätekennung auf einen Wert von 0 bis 99 einstellen .

**Hinweis:** Prüfen Sie, ob die Gerätekennung des Monitors auf einen Wert von 0 bis 99 eingestellt ist (legen Sie den Wert mit dem Anzeigemenü fest).

- 2. Das gewünschte Display wird nicht auf den anderen Info-Gittern angezeigt
  - \_ Überprüfen Sie, ob das Display eingeschaltet ist (Power-Status ON). (Sie können dies auf dem Info-Gitter "System" \_ überprüfen)
  - Überprüfen Sie, ob Sie die Eingangsquelle des Displays ändern können.
- 3. Das Dialogfeld wird wiederholt angezeigt.
  - Überprüfen Sie, ob das gewünschte Display ausgewählt ist.
- 4. "On Timer" und "Off Timer" wurden eingestellt, aber andere Zeitangaben werden angezeigt.
  - Wenden Sie die "Current Time" an, um die Display-Uhren zu synchronisieren.
- 5. Die Fernsteuerung funktioniert u. U. nicht richtig, wenn Sie die Remote-Funktion deaktivieren, das RS-232C-Kabel entfernen oder das Programm auf ungewöhnliche Weise beenden. Starten Sie das Programm noch einmal, und aktivieren Sie die Remote-Funktion erneut, um den Normalbetrieb wiederherzustellen.
  - <hi>Hinweis> Bei Problemen in den Kommunikationsschaltkreisen oder Störungen von Elektrogeräten in der Nähe kommt es u. U. zu Programmstörungen.



# eige der eingestellten Werte im "Multiple Display"-Modus (Mehrere Displays)

- 1. Keine Auswahl: Die werkseitigen Standardwerte werden angezeigt.
- 2. Ein Display ausgewählt: Die für das ausgewählte Display eingestellten Werte werden ausgelesen und angezeigt.
- 3. Ein Display ausgewählt (ID1) und ein weiteres Display (ID3) wird hinzugefügt: Zunächst werden vom Programm die Werte für ID1 angezeigt , und dann werden die Werte für ID3 ausgelesen und angezeigt.
- 4. Wenn alle Sätze gleichzeitig gewählt werden, indem Sie auf All und Select klicken, wird der Standardwert wiederhergestellt.

Copyright® 2003-2010 Samsung Electronics Co. Ltd. All rights reserved.

# Einstellen des LCD-Bildschirms

# **Eingang**

# Verfügbare Modi

- PC / DVI / DisplayPort
- AV
- G Komp.
- 🔢 нрмі
- MagicInfo
- **■**TV



- Sie müssen einen TV-Tuner (gesondert erhältlich) anschließen, um das Fernsehgerät zu verwenden.
- MagicInfo kann nur dann aktiviert werden, wenn eine Netzwerkbox installiert ist.

# Quellen PACHMT



Dient zum Auswählen von **PC**, HDMI oder einer anderen an den LCD-Bildschirm angeschlossenen externen Signalquelle. Wählen Sie hiermit den gewünschten Bildschirm aus.

- 1. PC
- 2. DVI
- 3. **AV**
- Komp.
- 5. **HDMI1** Wird deaktiviert, wenn eine TV-Tunerbox installiert ist.
- 6. **HDMI2** Wird deaktiviert, wenn eine Netzwerkbox installiert ist.
- 7. DisplayPort
- 8. MagicInfo Aktiviert, wenn eine Netzwerkbox angeschlossen ist.
- 9. **TV** Aktiviert, wenn eine TV-Tunerbox angeschlossen ist.



Der RGB/COMPONENT IN-Anschluss ist geeignet für RGB (PC)- und Komp.-Signale.

Möglicherweise ist das Bild jedoch gestört, wenn das externe Eingangssignal nicht mit dem gewählten Videosignal übereinstimmt.





Die Funktion PIP steht nicht zur Verfügung, wenn Videowand aktiviert (Ein) ist.

Wenn externe AV-Geräte, wie DVD-Player oder Videorecorder (VCR) an den LCD-Bildschirm angeschlossen werden, können Sie mit Hilfe von **PIP** (Bild im Bild) Videos von der externen Quelle in einem kleinen Fenster anzeigen, welches das herkömmliche PC-Videosignal überlagert. (**Aus/Ein**)



- PIP wird deaktiviert, wenn der LCD-Bildschirm auf eine externe Quelle umgeschaltet wird.
- Wenn Sie für Größe, , wählen, werden Position und Transparenz nicht aktiviert.

#### PIP



Hiermit können Sie das PIP-Fenster Ein/Aus schalten.

- Aus
- Ein

# Quelle



# Minweis

- PIP wird deaktiviert, wenn der Hauptbildschirm kein Signal empfängt.
- Sie müssen einen TV-Tuner (gesondert erhältlich) anschließen, um das Fernsehgerät zu verwenden.

Hiermit wählen Sie die Signalquelle für die PIP-Funktion aus.

PC: DVI / AV / HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort

• DVI : PC

AV: PC

HDMI: PC

· DisplayPort : PC

#### **Format**



Mit dieser Option kann der Benutzer die Größe des PIP-Fensters verändern.



<Größe> will be changed to <16:9> when <PIP> is <Ein>.

#### **Position**



Mit dieser Option kann der Benutzer die Position des PIP-Fensters verändern.

# Transparenz



Mit dieser Option kann der Benutzer die Transparenz des PIP-Fensters verändern.

- Hoch
- Mittel

- Gering
- Deckend

Name bearb, PACHM



Vergeben Sie an das an die Eingangsbuchsen angeschlossene Eingabegerät einen Namen, um die Auswahl der Signalquelle zu vereinfachen.

VCR / DVD / Kabel-STB / HD-STB / Sat-STB / AV-Receiver / DVD-Receiver / Spiel /Camcorder / DVD-Kombi / DVD-HD-Rec / PC / DVI PC / DVI-Geräte



- Die angezeigten Geräte können in Abhängigkeit vom externen Eingangsmodus variieren.
- Beim Anschließen eines PCs über den HDMI-Anschluss stellen Sie Name bearb. auf PC ein. In anderen Fällen legen Sie für Name bearb. den Wert AV fest. Da es sich aber bei 640x480, 720P (1280x720) und 1080p (1920x1080) für AV und PC um einheitliche Signale handelt, müssen Sie Name bearb. entsprechend dem Eingangssignal festlegen.
- Der Inhalt des Menüs Bild richtet sich nach dem Eingangssignal und der Einstellung für Name bearb..

Bei Verwendung einer DVI/HDMI-Kabelverbindung (die Audio und Video nicht gleichzeitig unterstützt) muss der Audioanschluss über ein separates Audiokabel angeschlossen werden.

Wenn ein PC angeschlossen ist, stellen Sie bei **Name bearb. DVI PC** ein, damit Sie Bild und Ton vom angeschlossenen PC empfangen können.

Wenn ein AV-Gerät angeschlossen ist stellen Sie bei **Name bearb. DVI-Geräte** ein, damit Sie Bild und Ton vom angeschlossenen AV-Gerät empfangen können.

# Bild [Modus PC / DVI / DisplayPort / MagicInfo]

#### Verfügbare Modi

- PC / DVI / DisplayPort
- · 🔼 AV
- G Komp.
- 🔢 нрмі
- MagicInfo
- 🔟 TV



- Sie müssen einen TV-Tuner (gesondert erhältlich) anschließen, um das Fernsehgerät zu verwenden.
- · MagicInfo kann nur dann aktiviert werden, wenn eine Netzwerkbox installiert ist.

## Modus PM





Nicht verfügbar, wenn Optimalkontrast aktiviert (Ein) ist.

#### 1. Information

Empfohlen für den Austausch genauer Informationen (z. B. öffentliche Informationen).

### 2. Werbung

Empfohlen für die Anzeige von Werbung (z. B. Videowerbung sowie Werbung im Innenund Außenbereich).

3. Benutzerdef.

# Benutzerd.PM

Sie können die Bildschirmmenüs nutzen, um den Kontrast und die Helligkeit nach Ihren persönlichen Vorlieben zu ändern.



- Wenn Sie das Bild mit der Funktion Benutzerd. einstellen, wechselt Modus in den Modus Benutzerd.
- · Nicht verfügbar, wenn Optimalkontrast aktiviert (Ein) ist.
- 1. Kontrast



Kontrast einstellen.

2. Helligkeit



Helligkeit einstellen.

3. Schärfe



Hiermit stellen Sie die Schärfe ein.

#### 4. Gamma



Einstellen der Helligkeit im mittleren Bereich (Gamma) des Bilds.

- Natürlich
- Modus1

Einstellen eines helleren Bildes als Natürlich.

Modus2

Einstellen eines dunkleren Bildes als Modus 1.

Modus3

Erhöhen des Kontrasts zwischen hellen und dunklen Farben.

# Farbtemp.PM





Nicht verfügbar, wenn Optimalkontrast aktiviert (Ein) ist.

Sie können die Farbtemperatur ändern.

- 1. **Aus**
- 2. Kalt
- 3. Normal
- 4. Warm
- 5. Benutzerdef.



Wenn Sie **Farbtemp.** auf **Kalt**, **Normal**, **Warm** oder **Benutzerd.** einstellen, wird die Funktion **Color Temp.** deaktiviert.

Wenn Sie Farbtemp. auf Aus einstellen, wird die Funktion Farbanpassung deaktiviert.

# Farbanpassung PM

Stellt die Balance der Rot-, Grün-, Blau-Signale ein.



Nicht verfügbar, wenn Optimalkontrast aktiviert (Ein) ist.


1. **Rot** 

Grün

Blau

2.

3.



Color Temp. PM



Die Color Temp. ist ein Maß für die Wärme der Bildfarben.



Diese Funktion wird aktiviert, wenn **Modus** auf **Benutzerd**. eingestellt ist und **Optimalkontrast** sowie **Farbtemp**. deaktiviert (**Aus**) sind.

# Bildjustierung

Mit **Bildjustierung** können Sie die Feinabstimmung vornehmen und das Bild optimieren, indem Sie das Rauschen entfernen, durch das ein instabiles, flackerndes Bild entsteht. Wenn Sie über die Feineinstellung allein keine zufrieden stellenden Bilder erreichen, führen Sie zunächst eine Grobeinstellung und anschließend erst die Feineinstellung durch.



Nur im PC-Modus verfügbar.

## Grob



Entfernt Rauschen, z. B. vertikale Streifen. Bei der Grobeinstellung kann es passieren, dass der Anzeigebereich des Bildschirms verschoben wird. Mithilfe des Menüs für die Horizontalsteuerung können Sie den Anzeigebereich zentrieren.

#### Fein



Entfernt Rauschen, z. B. horizontale Streifen. Wenn sich das Bildrauschen auch durch Feineinstellung nicht beheben lässt, wiederholen Sie den Vorgang, nachdem Sie die Frequenz (Taktrate) eingestellt haben.

### **Position**



Mit dieser Option stellen Sie die horizontale und vertikale Bildschirmposition ein.

## Auto Einstellung



Die Werte für **Fein**, **Grob** und **Position** werden automatisch eingestellt. Wenn Sie die Auflösung über die Systemsteuerung ändern, wird die Funktion automatisch ausgeführt.



Nur im PC-Modus verfügbar.

# Signalabgleich 🛭

Wird zum Ausgleichen eines schwachen RGB-Signals aufgrund großer Signalkabelstrecken verwendet.



- Nur im PC-Modus verfügbar.
- Nicht verfügbar, wenn Optimalkontrast aktiviert (Ein) ist.

## Signalabgleich



Sie können die Signalbalance aktivieren (Ein) oder deaktivieren (Aus).

# Signalsteuerung



Verfügbar, wenn Signalabgleich aktiviert (Ein) ist.

1. R-Gain



2. G-Gain



3. **B-Gain** 



4. R-Offset



5. G-Offset



6. **B-Offset** 



# Format P



Ermöglicht die Auswahl einer anderen Format.

- 1. 16:9
- 2. 4:3

## PIP-Bild 🛂

Sie können die Einstellungen für das PIP-Fenster anpassen.



· Verfügbare Modi: PIP Ein

1. Kontrast



Stellt den Kontrast des PIP-Fensters auf dem Bildschirm ein.

2. Helligkeit



Stellt die Helligkeit des PIP-Fensters auf dem Bildschirm ein.

#### Schärfe



Einstellen der Schärfe des PIP-Fensters auf dem Bildschirm.

#### 4. Farbe



Damit stellen Sie die Farbe im Bild-im-Bild-Fenster ein.



Der PIP-Eingang funktioniert nur im Modus AV, HDMI oder Komp..

#### 5. Farbton



Lässt die PIP-Anzeige natürlicher erscheinen.



Der PIP-Eingang funktioniert nur im Modus AV, HDMI oder Komp..

## Optimalkontrast PM



Mit der Funktion **Optimalkontrast** wird das eingehende Bildsignal ausgewertet und so eingestellt, dass ein optimaler Kontrast erzielt wird.

- 1. Aus
- 2. **Ein**



Diese Funktion wird deaktiviert, wenn die Funktionen **PIP** oder **Energiesparmod.** aktiviert (**Ein**) werden.

# LampensteuerungPM




Dient zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung, um den Energieverbrauch zu reduzieren.



Nicht verfügbar, wenn Optimalkontrast aktiviert (Ein) ist.

# Helligkeitssensor PM



Der **Helligkeitssensor** misst die Umgebungshelligkeit, damit die Bildhelligkeit automatisch angepasst werden kann.

- 1. Aus
- 2. **Ein**

## Bild zurücksetzen PM



Zurücksetzen der Bildschirmeinstellungen.

# Bild [Modus AV / HDMI / Komp.]

## Verfügbare Modi

- PC / DVI / DisplayPort
- 🔼 AV
- G Komp.
- III HDMI
- MagicInfo
- 🔟 TV



- Sie müssen einen TV-Tuner (gesondert erhältlich) anschließen, um das Fernsehgerät zu verwenden.
- · MagicInfo kann nur dann aktiviert werden, wenn eine Netzwerkbox installiert ist.

## Modus AHC



Der LCD-Bildschirm verfügt über vier automatische Bildeinstellungen ("Dynamisch", "Standard", "Film" und "Benutzerd."), die werksseitig eingestellt werden.

Dynamisch Standard Film Benutzerd. können aktiviert werden.



Nicht verfügbar, wenn Optimalkontrast aktiviert (Ein) ist.

- Dynamisch
- Standard 2.
- 3. Film
- Benutzerdef.

## Benutzerd. AHCII

Sie können die Bildschirmmenüs nutzen, um den Kontrast und die Helligkeit nach Ihren persönlichen Vorlieben zu ändern.



Nicht verfügbar, wenn Optimalkontrast aktiviert (Ein) ist.

### Kontrast



Kontrast einstellen.

## Helligkeit



Helligkeit einstellen.

### Schärfe




Einstellen der Bildschärfe

### **Farbe**



Hiermit stellen Sie die Bildschärfe ein.

#### **Farbton**



Lässt die Anzeige natürlicher erscheinen.



Nur bei NTSC-Signalen möglich.

# Farbtemp. AHCII



Sie können die Farbtemperatur ändern. Auch die einzelnen Farbkomponenten können vom Benutzer angepasst werden.



Nicht verfügbar, wenn Optimalkontrast aktiviert (Ein) ist.

- 1. **Aus**
- 2. Kalt 2
- 3. Kalt 1
- 4. Normal
- 5. Warm1
- 6. Warm2



Wenn Sie Farbtemp. auf Kalt2, Kalt1, Normal, Warm1 oder Warm2 einstellen, wird die Funktion Color Temp. deaktiviert.

# Color Temp. Att C



Die Color Temp. ist ein Maß für die Wärme der Bildfarben.



Diese Funktion wird aktiviert, wenn **Modus** auf **Benutzerd**. eingestellt ist und **Optimalkontrast** sowie **Farbtemp**. deaktiviert (**Aus**) sind.

# Format AHC



Ermöglicht die Auswahl einer anderen Format.

PC-Modus (PC, HDMI [PC-Takt]): 16:9 - 4:3

Video-Modus (HDMI [Video-Takt], AV oder Komp.): 16:9 - Zoom1 - Zoom2 - 4:3 - Bildan-passung - Benutzerd.

- 1. 16:9 Stellt das Bildformat auf den Breitbildmodus 16:9 ein.
- 2. Zoom 1 Das angezeigte Bild wird vergrößert.
- 3. Zoom 2- Mit dieser Option vergrößern Sie das Bild stärker als mit Zoom 1.
- 4. 4:3 Stellt das Bildformat auf den Normal-Modus 4:3 ein.
- 5. **Bildanpassung** Die empfangenen Szenen werden angezeigt, wie sie sind, also vollständig und ohne Beschneidung, sofern HDMI-Signale mit 720p, 1080i, 1080p eingehen.
- 6. Benutzerd. Anpassen der Auflösung an die Wünsche des Benutzers.
  - Position
  - Format
  - Reset



- Manche externe Geräte versorgen die Anzeige möglicherweise mit nicht spezifizierten Signalen, bei denen die Bilder abgeschnitten werden, obwohl die Funktion Bildanpassung aktiviert ist.
- Zoom 1, Zoom 2 sind im HDMI-Modus nicht verfügbar.
- Die Funktionen Position und Reset stehen nur im Modus Zoom 1 oder Zoom 2 zur Verfügung.

## Digitale RM (Digitale Rauschminderung)



Hiermit können Sie die digitale Rauschminderung auf **Aus** oder **Ein** schalten. Die digitale Rauschminderung sorgt für ein klareres und gestochen scharfes Bild.

- 1. Aus
- 2. **Ein**



Die Funktion Digitale RM ist nicht bei allen Auflösungen verfügbar.

### HDMI-Schwarzwert 111



Wenn Sie eine DVD oder Set-Top-Box über HDMI an Ihr Fernsehgerät anschließen, kann es zu einer Verschlechterung der Bildqualität kommen. Dies drückt sich, je nach angeschlossenem externen Gerät, in einer Zunahme des Schwarzwerts, geringem Kontrast und Farbfehlern usw. aus. Stellen Sie in diesem Fall die Bildqualität des Fernsehgeräts ein, indem Sie den **HDMI-Schwarzwert** konfigurieren.

- 1. Normal
- 2. Gering



Bei Pixeltakten, die im **HDMI**-Modus sowohl für den PC als auch für das Digitalfernsehen verwendet werden können, wird **HDMI-Schwarzwert** aktiviert.

### Filmmodus AHC



Mit dem Filmmodus kalibrieren Sie unnatürlich aussehende Bilder, wie sie in einem Film (mit 24 Bildern pro Sekunde) vorkommen können.

Bewegliche Untertitel werden in diesem Modus möglicherweise verzerrt angezeigt.

(Im **HDMI**-Modus steht diese Funktion zur Verfügung, wenn das Eingangssignal mit Teilbildern arbeitet. Bei Progressive Scan-Signalen ist es nicht verfügbar.

- 1. **Aus**
- 2. **Ein**

## PIP-Bild All

Anpassen der Einstellungen für das PIP -Fenster.



Verfügbare Modi: PIP Ein

1. Kontrast



Stellt den Kontrast des PIP-Fensters auf dem Bildschirm ein.

### 2. Helligkeit



Stellt die Helligkeit des PIP-Fensters auf dem Bildschirm ein.

#### 3. Schärfe



Einstellen der Schärfe des PIP-Fensters auf dem Bildschirm.

## Optimalkontrast LIE



Mit der Funktion **Optimalkontrast** wird das eingehende Bildsignal ausgewertet und so eingestellt, dass ein optimaler Kontrast erzielt wird.

- 1. Aus
- 2. **Ein**



Diese Funktion wird deaktiviert, wenn die Funktionen **PIP** oder **Energiesparmod.** aktiviert (**Ein**) werden.

# Lampensteuerung



Dient zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung, um den Energieverbrauch zu reduzieren.



Nicht verfügbar, wenn Optimalkontrast aktiviert (Ein) ist.

# Helligkeitssensor AHCT



Der **Helligkeitssensor** misst die Umgebungshelligkeit, damit die Bildhelligkeit automatisch angepasst werden kann.

- 1. Aus
- 2. **Ein**

## Bild zurücksetzen AHCT



Zurücksetzen der Bildschirmeinstellungen.

### Ton

## Verfügbare Modi

- PC / DVI / DisplayPort
- AV
- G Komp.
- HDMI
- MagicInfo
- **II**TV



- Sie müssen einen TV-Tuner (gesondert erhältlich) anschließen, um das Fernsehgerät zu verwenden.
- · MagicInfo kann nur dann aktiviert werden, wenn eine Netzwerkbox installiert ist.

## Modus PACHMI



Der LCD-Bildschirm verfügt über einen integrierten HiFi-Stereoverstärker.

1. Standard

Wählen Sie Standard, um die werkseitigen Standardeinstellungen zu übernehmen.

2. Musik

Wählen Sie Musik, wenn Sie sich Musikvideos oder Konzerte ansehen möchten.

3. Film

Wählen Sie Film, wenn Sie einen Film ansehen möchten.

#### 4. Sprache

Wählen Sie **Sprache**, wenn Sie Programme mit überwiegend gesprochenem Inhalt (z. B. Nachrichten) ansehen möchten.

#### 5. Benutzerdef.

Wählen Sie Benutzerd., wenn Sie die Einstellungen nach Wunsch anpassen möchten.

### Benutzerd. PACHMT

Sie können den Ton Ihrem persönlichen Geschmack anpassen.



- Der Ton ist auch dann noch hörbar, wenn er auf 0 eingestellt ist.
- Wenn Sie den Ton mit der Funktion Benutzerd. einstellen, wechselt der Modus zu Benutzerd.

### **Tiefen**




Die tiefen Tonfrequenzen werden lauter wiedergegeben.

### Höhen



Die hohen Tonfrequenzen werden lauter wiedergegeben.

### **Balance**



Steuert die Balance zwischen dem linken und dem rechten Lautsprecher.

## Auto. Lautst. PACHMT



Diese Funktion verringert die Lautstärkeunterschiede zwischen den einzelnen Sendern.

- 1. **Aus**
- 2. **Ein**

## SRS TS XT PACHMT



SRS TS XT ist ein patentiertes SRS-Verfahren für die Wiedergabe von 5.1-Mehrkanalton über zwei Lautsprecher. Mit TruSurround XT kommen Sie in den Genuss überzeugender Virtual-Surround-Effekte über alle Stereo-Systeme mit zwei Lautsprechern, einschließlich interner Fernsehlautsprecher. Es ist vollständig kompatibel mit allen Mehrkanalformaten.

- 1. **Aus**
- 2. **Ein**

## Ton wählen PAH



Aktivieren des Tons für die Haupt- oder Nebenanzeige im PIP-Modus.



Verfügbar, wenn PIP aktiviert (Ein) ist.

- 1. Hauptsender
- 2. PIP-sender

## Lautsprecher auswählen PACHMT



Wenn Sie das Gerät verwenden, während es an ein Heimkinosystem angeschlossen ist, schalten Sie die eingebauten Lautsprecher aus, damit Sie nur den Ton der (externen) Lautsprecher des Heinkinosystems hören.

1. Intern

Die Tonausgabe erfolgt sowohl über den **Intern** Lautsprecher als auch über die **Extern** Lautsprecher, aber die Lautstärke kann nur für den **Intern** Lautsprecher reguliert werden.

#### 2. Extern

Wenn die Tonausgabe über die **Extern** Lautsprecher erfolgt, ist die Lautstärkeregelung nur für die externen Lautsprecher möglich.

## Ton zurücksetzen PACHMT



Zurücksetzen der Toneinstellungen.

## Einstellungen

## Verfügbare Modi

- PC / DVI / DisplayPort
- AV
- G Komp.
- III HDMI
- MagicInfo
- II TV



- Sie müssen einen TV-Tuner (gesondert erhältlich) anschließen, um das Fernsehgerät zu verwenden.
- MagicInfo kann nur dann aktiviert werden, wenn eine Netzwerkbox installiert ist.

## Sprache PACHMI



Sie können eine von 13 Sprachen auswählen.

English,Deutsch,Español,Français,Italiano,Svenska,Русский Português,Türkçe, 简体中文,繁體中文, 日本語, 한국어



Die ausgewählte Sprache wirkt sich nur auf die Sprache der Bildschirmanzeige aus. Sie hat keinerlei Auswirkungen auf Software, die auf dem Computer ausgeführt wird.

## Zeit PACHMT

**Uhr stell.**, **Sleep-Timer**, **Timer1** / **Timer2** / **Timer3**, und **Feiertagsverwaltung** können eingestellt werden.

## Uhr stell.



Einstellen der aktuellen Uhrzeit.

## Sleep-Timer



Hiermit wird der LCD-Monitor zu einer bestimmten Zeit automatisch ausgeschaltet.

- 1. Aus
- 2. 30
- 3. 60
- 4. 90
- 5. **120**
- 6. **150**
- 7. 180

## Timer1 / Timer2 / Timer3



Sie können den LCD-Bildschirm so einstellen, dass er sich zu einer bestimmten Zeit automatisch aus- oder einschaltet.



- **Hoilday**: Mit **Anwenden** deaktivieren Sie den Timer an Feiertagen und mit **Nicht anw.** aktivieren Sie ihn an Feiertagen.
- · Nur aktiviert, wenn die Uhr mit dem Menü Uhr stell. eingestellt wird.
- · Wenn Manuell gewählt ist, können Sie einen Wochentag einstellen.

## Feiertagsverwaltung

Hinzufügen



Sie können Feiertage registrieren.

Mark. El. lö.



Sie können gewählte Feiertage löschen.



- Nur aktiviert, wenn registrierte Feiertage gewählt wurden.
- Es können mehrere Feiertage gewählt und gelöscht werden.
- · Alle löschen



Sie können alle registrierten Feiertage löschen.

## Menütransparenz PACHMT



Ändern Sie die Hintergrundtransparenz der Bildschirmanzeige.

- 1. Hoch
- 2. Mittel
- 3. Gering
- 4. Deckend

# Tastensperre PACHMT

### PIN ändern



Sie können das Kennwort ändern.

Das voreingestellte Kennwort für den LCD-Bildschirm lautet "0000".



Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, drücken, Sie die Tasten INFO Æ EXIT Æ MUTE auf der Fernbedienung, um das Kennwort wieder auf "0000" zurückzusetzen.

## Sperre aktivieren



Mit dieser Funktion wird das Bildschirmmenü gesperrt, um Änderungen an den aktuellen Einstellungen zu verhindern und den aktuellen Zustand zu bewahren.

## Energiesparmod. PACHMT



Diese Funktion reguliert den Stromverbrauch des Geräts so, dass Energie gespart wird.

- 1. **Aus**
- 2. **Ein**

## Videowand PACHMI

Bei einer **Videowand** sind mehrere Videobildschirme so zusammengeschaltet, dass jeder einzelne Bildschirm ein Segment eines Gesamtbildes anzeigt bzw. das gleiche Bild auf jedem Bildschirm angezeigt wird.

Wenn die Option Videowand aktiviert ist, können Sie die Bildschirmeinstellungen für die Videowand anpassen.



- Format wird deaktiviert, wenn Videowand ausgeführt wird.
- Deaktiviert, wenn PIP aktiviert (Ein) ist.
- Um eine Verschlechterung des Bilds zu verhindern, wenn horizontal oder vertical mehr als vier Anzeigen angeschlossen sind, empfehlen wir eine Auflösung von XGA (1024\*768) oder höher.

### Videowand



Aktiviert oder deaktiviert die Videowandfunktion des ausgewählten Bildschirms.

- Aus
- Ein

### **Format**



Das Format kann ausgewählt werden, um ein segmentiertes Bild anzuzeigen.

Vollbild

Diese Option ergibt ein Vollbild ohne Ränder.

Natürlich

Mit dieser Option erfolgt eine natürliche Bildwiedergabe im ursprünglichen Seitenverhältnis.

#### Horizontal



Hiermit wird festgelegt, in wie viele Bereiche der Bildschirm horizontal unterteilt werden soll.

Es gibt fünfzehn Einstellmöglichkeiten: 1~15.



Wenn Vertikal auf 15 eingestellt ist, ist 6 die Höchstzahl in Horizontaler Richtung.

### Vertikal



Hiermit wird festgelegt, in wie viele Bereiche der Bildschirm vertikal unterteilt werden soll.

Es gibt fünfzehn Einstellmöglichkeiten: 1~15.



Wenn Horizontal auf 15 eingestellt ist, ist 6 die Höchstzahl in Vertikaler Richtung.

## Bildschirmposition



Das Bild kann in mehrere Bilder unterteilt werden. Sie können zum Segmentieren mehrere Bildschirme mit unterschiedlicher Anordnung auswählen.

- Wählen Sie unter Bildschirmposition einen Modus.
- · Wählen Sie ein Display aus der Display-Auswahl.
- Die Auswahl erfolgt durch Eingeben einer Zahl im ausgewählten Modus.
- Der Bildschirm kann in maximal 100 Teilbildschirme unterteilt werden.



Um eine Verschlechterung des Bilds zu verhindern, wenn mehr als vier Anzeigen angeschlossen sind, empfehlen wir eine Auflösung von XGA (1024\*768) oder höher.

## Sicherheitsbild PACHMT


Mit dem **Sicherheitsbild** können Sie Nachbilder vermeiden, die ansonsten bei längerer Anzeige von Standbildern auf dem Bildschirm auftreten können.



Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn der LCD-Bildschirm ausgeschaltet ist.

### Pixel-Shift

### Pixel-Shift



Um Nachbilder auf dem Bildschirm zu verhindern, können Sie mit dieser Funktion dafür sorgen, dass die Pixel auf dem LCD-Bildschirm horizontal oder vertikal verschoben werden.

- Aus
- Ein

### Horizontal



Hiermit wird festgelegt, um wie viele Pixel der Bildschirm horizontal verschoben werden soll.

Es gibt fünf Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2, 3, und 4.

### Vertikal



Hiermit wird festgelegt, um wie viele Pixel der Bildschirm vertikal verschoben werden soll.

Es gibt fünf Einstellmöglichkeiten: 0, 1, 2, 3, und 4.

### Zeit



Stellen Sie den Zeitabstand für die horizontale bzw. vertikale Bewegung ein.

### **Timer**

### **Timer**



Sie können den Timer für den Bildschirm-Einbrennschutz einstellen.

Wenn Sie den Vorgang zum Entfernen von Nachbildern starten, wird der Vorgang für den eingestellten Zeitraum ausgeführt und dann automatisch beendet.

- Aus
- Ein

## Modus



Sie können den Typ des Sicherheitsbild ändern.

- Balken
- Löschen
- Pixel

## Zeitraum



Mit dieser Funktion können Sie die Ausführungsdauer jedes im Timer eingestellten Modus festlegen.

## Zeit



Bestimmen Sie einen Ausführungszeitpunkt innerhalb des eingestellten Zeitabstands.

• Modus - Balken, Löschen, Pixel : 10~50 Sek.

## **Balken**




Diese Funktion verhindert Nachbilder auf dem Bildschirm, indem sie lange vertikale Linien in Schwarz und Weiß auf dem Bildschirm verschiebt.

### Löschen




Diese Funktion verhindert Nachbilder auf dem Bildschirm, indem sie ein rechteckiges Muster auf dem Bildschirm verschiebt.

## **Pixel**



Diese Funktion verhindert Nachbilder, indem viele Bildschirmpixel verschoben werden.

### Seitenbalken



Wählen Sie die Helligkeit des Grautons für den Bildschirmhintergrund.

- Aus
- Hell
- Dunkel

# Auflösung wählen



Wenn das Bild bei einer Einstellung der Grafikkartenauflösung auf 1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 768 bei 60 Hz, 1360 x 768 bei 60 Hz oder 1366 x 768 bei 60 Hz nicht ordnungsgemäß angezeigt wird, können Sie mit dieser Funktion (Resolution Select) dafür sorgen, dass das Bild in der angegebenen Auflösung angezeigt wird.



Nur im PC-Modus verfügbar.

- 1. Aus
- 2. 1024 X 768
- 3. 1280 X 768
- 4. 1360 X 768
- 5. **1366 X 768**



Eine Menüauswahl ist nur zulässig, wenn als Grafikauflösung 1024 x 768 bei 60 Hz, 1280 x 768 bei 60 Hz, 1360 x 768 bei 60 Hz oder 1366 x 768 bei 60 Hz eingestellt ist.

## Anschaltkorrektur PACHMT



Hiermit stellen Sie die Einschaltzeit für den Bildschirm ein.



Achtung: Stellen Sie eine längere Einschaltzeit ein, um Überspannungen zu vermeiden.

# Menüdrehung PACHMT



Bildschirmmenü drehen

- 1. Querformat
- 2. Hochformat

# Erweiterte Einstellungen PACHMT

Ausführliche Konfiguration der Einstellungen.

## **Temperatur**

Schützt das Gerät durch Messen der Innentemperatur.

## **Temperatursteuerung**



Erkennt die Innentemperatur des Geräts und gibt die gewünschte Temperatur an.

Das Gerät wird standardmäßig auf 77° C eingestellt.



- Das Bild wird abgedunkelt, wenn die Temperatur die angegebene Temperatur übersteigt, und bei einem weiterem Anstieg der Temperatur wird das Gerät automatisch abgeschaltet, um ein Überhitzen zu verhindern.
- Am besten wird das Gerät bei Temperaturen zwischen 75 und 80° C (ausgehend von einer Umgebungstemperatur von 40° C) eingesetzt.

Details zu den Betriebsbedingungen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Technische Daten" dieses Handbuchs.

## **Aktuelle Temperatur**



Anzeigen der aktuellen Temperatur des Geräts.

### **Auto-Strom**



Aktivieren oder deaktivieren von Auto-Strom für das Gerät.

- Aus
- Ein



Wenn **Auto-Strom** aktiviert (**Ein**) ist, wird das Gerät automatisch angeschaltet, sobald Sie es mit dem Stromnetz verbinden.

## **Tastensperre**



Sperren bzw. Freigeben der Monitor-Bedientasten am Gerät.

- Aus
- Ein

### Benutzer-Auto-Farben



#### 1. Auto-Farben

Hiermit stellen Sie die Farben ein.

#### 2. Reset

Zurücksetzen der Farbeinstellungen.



Nur im PC-Modus aktiviert.

## Standby-Steuerung



Einstellen des Standbymodus, der ausgelöst wird, wenn kein Eingangssignal festgestellt wird.

#### Aus

Die Meldung < No Signal > wird angezeigt, wenn kein Eingangssignal erkannt wird.

#### Ein

Der Stromsparmodus wird ausgelöst, wenn kein Eingangssignal festgestellt wird.

#### Auto

Kein Eingangssignal erkannt:

- Der Stromsparmodus wird ausgelöst, wenn ein externes Gerät angeschlossen ist.
- Die Meldung **Kein Signal**> wird angezeigt, wenn kein externes Gerät angeschlossen ist.



- Aktiviert nur im Modus PC, DVI, HDMI oder DP(DisplayPort).
- · Auto wird im HDMI-Modus deaktiviert.

### Lampenzeitplan



Einstellen der Helligkeit zu einer bestimmten Zeit auf einen benutzerdefinierten Wert.

## **OSD-Anzeige**

Anzeigen oder Ausblenden einer Menüoption auf dem Bildschirm.

### **OSD** von Quelle



- Aus
- Ein

## OSD bei ungeeign. Modus



- Aus
- Ein

## OSD bei fehl. Signal



- Aus
- Ein

## MDC OSD



- Aus
- Ein

## Software-Update

Durchführen einer Softwareaktualisierung.

- Stellen Sie die Verbindung zwischen dem Gerät und einem Computer über ein digitales Signal wie DVI oder HDMI her. Klicken Sie auf die von der Software generierte BMP-Bilddatei. Das nachfolgende Bild erscheint auf dem Bildschirm des Geräts.
- 2. Während das von der Software generierte BMP-Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie **Software-Update**.





Wenn es mehrere BMP-Bilder gibt, werden diese als Diashow auf dem Bildschirm angezeigt.

- Der empfohlene zeitliche Anzeigeabstand zwischen zwei BMP-Bildern der Diashow beträgt eine Sekunde. Die Wahrscheinlichkeit für das Generieren eines Bilds nimmt bei anderen Anzeigeabständen ab.
- Das BMP-Bild kann möglicherweise nicht generiert werden, wenn es durch ein anderes Bild (zum Beispiel den Mauszeiger) verdeckt wird.
- 3. Wenn ein neuere Version als die jeweils verwendete Softwareversion festgestellt wird, werden Sie gefragt, ob die Software aktualisiert werden soll. Wenn Sie <Ja> wählen, wird das Upgrade durchgeführt.
- 4. Wenn das Softwareupgrade beendet ist, wird das Gerät automatisch aus- und wieder eingeschaltet.





- Dies ist nur bei einem digitalen Signal wie im DVI-, HDMI1- oder HDMI2-Modus möglich. (Die Auflösung des Eingangssignals muss identisch mit der Auflösung des Bildschirms sein.)
- In den Modi HDMI1 und HDMI2 werden PC- und TV-Taktung nur unterstützt, wenn Name bearb. auf PC oder DVI PC eingestellt ist.
- Diese Funktion wird nur dann unterstützt, wenn Format auf 16:9 eingestellt ist.

Einstellung zurücks.PACHMT



Zurücksetzen aller Werte einer Einstellung.

Alle zurücksetzen PACHMT



Zurücksetzen aller Einstellungen der Anzeige.

### **Multi Control**

## Verfügbare Modi


- PC / DVI / DisplayPort
- AV
- C Komp.
- III HDMI
- MagicInfo
- II TV



- Sie müssen einen TV-Tuner (gesondert erhältlich) anschließen, um das Fernsehgerät zu verwenden.
- MagicInfo kann nur dann aktiviert werden, wenn eine Netzwerkbox installiert ist.

## Multi Control PACHM

Weist dem Einstellungssatz eine ID zu.



#### · ID einstellen

Hiermit können Sie den verschiedenen Geräten eine ID zuweisen.

· ID eingeben

Dient zum Auswählen der Senderfunktionen für die einzelnen Geräte. Es wird nur das Gerät aktiviert, dessen ID zu den Sendereinstellungen passt.

MDC-Verbindung

Auswählen eines Anschlusses für den Empfang der MDC-Eingänge.

- Kommunikation mit dem MDC über ein RS232C MDC-Kabel.
- Kommunikation mit dem MDC über ein RJ45 MDC-Kabel.
- Netzwerkeinstellungen
  - · IP-Einstellungen : Manuell, Auto

- IP-Adresse: Geben Sie die IP-Adresse von Hand ein, wenn IP-Einstellungen auf Manuell eingestellt ist.
- Subnet-Maske: Geben Sie die Subnet-Maske von Hand ein, wenn IP-Einstellungen auf Manuell eingestellt ist.
- Gateway: Geben Sie den Gateway von Hand ein, wenn IP-Einstellungen auf Manuell eingestellt ist.

## MagicInfo

### Verfügbare Modi

- PC / DVI / DisplayPort
- AV
- G Komp.
- III HDMI
- MagicInfo
- II TV



- MagicInfo kann nur dann aktiviert werden, wenn eine Netzwerkbox installiert ist.
- Die Fernbedienung kann verwendet werden um MagicInfo auszuwählen. Es wird jedoch empfohlen, eine separate USB-Tastatur zu verwenden, wenn Sie MagicInfo in vollem Umfang nutzen möchten.
- Nachdem Sie das HDMI-Kabel für MagicInfo angeschlosen haben, müssen Sie darauf achten, dass die Stromversorgung von Monitor und Netzwerkbox gleichzeitig aus- und angeschaltet wird, oder schalten Sie den Monitor mit der Fernbedienung aus und wieder an.
- Wenn nur der Netzschalter am Monitor aus- und wieder eingeschaltet wird, arbeitet die Netzwerkbox nicht normal. Denken Sie daran, die Stromversorgung des Monitors und der Netzwerkbox aus- und wieder anzuschalten
- Bei Einsatz von MagicInfo im Gerätemodus kann ein Fehler auftreten, wenn Sie externe Geräte beim Starten verschieben. Richten Sie Peripheriegeräte nur dann, wenn der LCD-Bildschirm eingeschaltet ist.
- Ziehen Sie nicht das LAN-Kabel ab, das für das Netzwerk (z.B. Videoanzeige) verwendet wird. Anderenfalls wird das Programm (MagicInfo) möglicherweise beendet. Wenn Sie das Kabel abgezogen haben, starten Sie das System neu.
- Ziehen Sie nicht das LAN-Kabel ab, das von einem USB-Gerät (z. B. Videoanzeige) verwendet wird. Anderenfalls wird das Programm (MagicInfo) möglicherweise beendet.
- Drücken Sie in MagicInfo die Taste SOURCE, um auf andere Signalquellen zuzugreifen.
- Das voreingestellte Kennwort f
  ür den LCD-Bildschirm lautet "000000".
- Die Anschaltfunktion des Serverprogramms funktioniert nur dann, wenn der LCD-Bildschirm vollständig ausgeschaltet ist.

Verwenden Sie die Anschaltfunktion auf keinen Fall, wenn der LCD-Bildschirm gerade ausgeschaltet wird. Dies kann Systemfehler beim LCD-Bildschirm verursachen.

- Verwendung von MagicInfo mit dem Programm MagicInfo Server: Ausführen des Netzwerkmodus.
- Bei Verwendung von **MagicInfo** mit einem direkt an den LCD-Bildschirm angeschlossenen Gerät: Ausführen des Gerätemodus.
- Um direkt zum MagicInfo-Fenster zu wechseln, drücken Sie ESC.
- Um MagicInfo unter Windows einzurichten, benötigen Sie eine Tastatur und eine Maus.
- Informationen zum Einrichten von MagicInfo unter Windows finden Sie in der Hilfe zu MagicInfo Server.

Schalten Sie während eines laufenden Vorgangs nicht die Stromversorgung des Geräts ab.

- · Bei LCD-Bildschirmen mit Drehfunktion wird kein transparenter Ticker angeboten.
- LCD-Bildschirme mit Drehfunktion ermöglichen bei Filmen eine Bildschirmauflösung von bis zu 720 x 480 (SD).
- EWF wird bei Laufwerk D: nicht angewendet.
- Um die Werte der Einstellungsparameter zu speichern, die geändert wurden, während die Funktion EWF auf Aktivieren eingestellt ist, müssen Änderungen mit Übernehmen übernommen werden.
- Durch Auswählen von **Deaktivieren**, **Aktivieren** oder **Übernehmen** wird das System neu gestartet.


## MagicInfo

1. Select Application - step 1



Sie können eine Anwendung auswählen, die beim Starten von Windows von Ihrem Computer ausgeführt wird.

### 2. Select TCP/IP - step 2




In step 2 von MagicInfo Setup Wizard müssen Sie nicht zu den Netzwerkeinstellungen auf dem Desktop wechseln, um Ihre TCP/IP-Einstellungen vorzunehmen. Das machen sie einfach in step 2 der Installation von MagicInfo.

### 3. Select Language - step 3




Wenn Sie mehrere Sprachen verwenden, können Sie eine der angebotenen Sprachen auswählen und einstellen.

#### 4. Select Screen Type - step 4



Sie können auswählen, in welcher Weise Ihre Anzeige gedreht wird.

## 5. Setup Information



Hier werden die vom Benutzer gewählten Einstellungen angezeigt.



Wenn das Symbol für **Magicinfo** im Infobereich nicht angezeigt wird, doppelklicken Sie auf das Symbol **Magicinfo** auf dem Desktop. Das Symbol wird nun angezeigt.

## Fehlerbehebung

## Selbsttest zur Funktionsprüfung



Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Wenn Probleme auftreten, die Sie nicht selbst lösen können, wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

## Selbsttest zur Funktionsprüfung

- 1. Schalten Sie sowohl den Computer als auch den LCD-Bildschirm aus.
- 2. Ziehen Sie das Videokabel hinten aus dem Computer heraus.
- 3. Schalten Sie den LCD-Bildschirm ein.

Wenn sich der LCD-Bildschirm im normalen Betriebszustand befindet, jedoch kein Videosignal erkannt werden kann, wird die Abbildung unter ("**Kein Signal**") auf einem schwarzen Hintergrund angezeigt: Während des Selbsttestes leuchtet die Betriebsanzeige des LCD-Bildschirms kontinuierlich grün und die Abbildung wird auf dem Bildschirm bewegt.



4. Schalten Sie Ihren LCD-Bildschirm aus und schließen Sie das Videokabel wieder an; schalten Sie dann sowohl den Computer als auch den LCD-Bildschirm ein.

Wenn der LCD-Bildschirmbildschirm nach Ausführung des obigen Vorgangs weiterhin leer bleibt, überprüfen Sie Ihre Videokarte und Computersystem; Ihr LCD-Bildschirm funktioniert richtig.

### Warnmeldungen

Sie können das Bild sogar in einer höheren Auflösung als 1920 x 1080 anzeigen. Es wird jedoch für eine Minute die folgende Meldung angezeigt. Sie können in diesem Zeitraum die Bildschirmauflösung ändern oder den aktuellen Modus beibehalten. Wenn die Auflösung mehr als 85 Hz beträgt, wird ein schwarzes Bild angezeigt, da der LCD-Bildschirm Bildwiederholfrequenzen über 85 Hz nicht unterstützt.

ungeeign. Modus
Empfohlener Modus
\*\*\*\* X \*\*\* 60Hz



Informationen zu den Auflösungen und Frequenzen, die vom LCD-Bildschirm unterstützt werden, finden Sie unter Technische Daten > Voreingestellter Timing-Modus.

### Wartung und Reinigung

1) Pflegen des LCD-Bildschirmgehäuses

Reinigen Sie den LCD-Bildschirm mit einem weichen Tuch, nachdem Sie den Netzstecker gezogen haben.



 Verwenden Sie zur Reinigung weder Benzol, noch Verdünner oder andere brennbare Substanzen.

2) Pflege der Oberfläche des Flachbildschirms.

Zum Reinigen ein weiches Tuch (Baumwollflanell) verwenden.



 Verwenden Sie unter keinen Umständen Aceton, Benzol oder Verdünner.

(Diese Mittel können die Bildschirmoberfläche beschädigen oder verformen.)

 Bei Schäden aufgrund der Verwendung solchr Substanzen haftet der Benutzer.

### Symptome und empfohlene Abhilfemaßnahmen



#### Hinweis

Ein LCD-Bildschirm stellt vom Computer empfangene Bildsignale dar. Deshalb können Probleme mit dem Computer oder der Videokarte zu einer leeren LCD-Display-Anzeige, schlechter Farbwiedergabe, Rauschen usw. führen. Versuchen Sie in solchen Fällen, die Ursache des Problems festzustellen, und wenden Sie sich dann an ein Kundendienstzentrum oder Ihren Fachhändler.

- 1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel und die Videokabel ordnungsgemäß an den Computer angeschlossen sind.
- Achten Sie beim Starten darauf, ob der Computer dreimal ein Warnsignal (Piepton) ausgibt.

(Fordern Sie in diesem Fall eine Wartung an.)

- 3. Falls Sie eine neue Videokarte installiert oder den PC umgerüstet haben, überprüfen Sie, ob Sie den Videoadapter installiert haben.
- 4. Überprüfen Sie, ob die Bildwiederholfrequenz Bildschirms auf 50 Hz 85 Hz eingestellt ist.

(Stellen Sie nicht mehr als 60 Hz ein, wenn Sie die maximale Auflösung verwenden.)

5. Wenn Sie beim Installieren des Grafikkartentreibers (Videotreibers) Probleme haben, starten Sie den Computer im abgesicherten Modus, und löschen Sie die Grafikkarte mit den Befehlen "Systemsteuerung -> System -> Geräte-Manager". Starten Sie dann den Computer, um den Treiber des Adapters (Videokarte) neu zu installieren.

### Checkliste



#### Hipwoio

In der folgenden Tabelle werden mögliche Probleme sowie deren Lösungen aufgeführt.
 Ehe Sie den Kundendienst um Unterstützung bitten, lesen Sie sich diesen Abschnitt

durch, um zu überprüfen, ob Sie das Problem vielleicht selbst beheben können. Wenn Sie Hilfe benötigen, rufen Sie die Telefonnummer im Abschnitt "Informationen" an, oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

 Weitere Informationen zum Netzwerkbetrieb finden Sie im Abschnitt zur Fehlerbehebung für MagicInfo.

## Installationsprobleme (PC)



Hier werden Probleme im Zusammenhang mit der Installation des LCD-Monitors zusammen mit ihren Lösungen aufgeführt.

- Q: Der LCD-Bildschirm flackert.
- A: Überprüfen Sie, ob das Signalkabel zwischen Computer und LCD-Bildschirm fest angeschlossen ist.

(Informationen dazu finden Sie unter Anschließen an einen Computer)

## Bildschirmprobleme



Hier werden Probleme im Zusammenhang mit dem LCD-Bildschirm zusammen mit ihren Lösungen aufgeführt.

- Q: Der Bildschirm ist leer, und die Stromversorgungsanzeige leuchtet nicht.
- A: Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest mit der Steckdose verbunden und der LCD-Bildschirm eingeschaltet ist.

(Informationen dazu finden Sie unter Anschließen an einen Computer)

- Q: "Meldung "Kein Signal".
- A: Vergewissern Sie sich, dass das Signalkabel fest mit dem PC oder den Videoquellen verbunden ist.

(Informationen dazu finden Sie unter Anschließen an einen Computer)

- A: Vergewissern Sie sich, dass der PC oder die Videosignalquellen eingeschaltet sind.
- Q: "Meldung "ungeeign. Modus"
- A: Ermitteln Sie die maximale Auflösung und Bildwiederholfrequenz der Videokarte.
- A: Vergleichen Sie diese Daten mit den Werten in der Tabelle der Voreingestellten Timing-Modi.
- Q: Das Bild rollt in vertikaler Richtung.
- A: Überprüfen Sie, ob das Signalkabel fest angeschlossen ist. Schließen Sie es erneut fest an.

(Informationen dazu finden Sie unter Anschließen an einen Computer)

- Q: Das Bild ist unklar und unscharf.
- A: Führen Sie eine Feinabstimmung der Frequenz (**Grob** and **Fein**) aus.

- A: Schalten Sie den LCD-Bildschirm erneut ein, nachdem Sie sämtliches Zubehör entfernt haben (Videoerweiterungskabel, usw.).
- A: Stellen Sie Auflösung und Frequenz in den empfohlenen Bereich ein.
- Q: Das Bild ist instabil und vibriert.
- A: Vergewissern Sie sich, dass die eingestellten Werte für Auflösung und Frequenz innerhalb des vom LCD-Bildschirm unterstützten Bereichs fallen. Falls nicht, setzen Sie die Werte zurück. Orientieren Sie sich dabei an den aktuellen Informationen im Bildschirmmenü sowie der Tabelle mit den Voreingestellter Timing-Modus.
- Q: Das Bild wird durch Schattenbilder überlagert.
- A: Vergewissern Sie sich, dass die eingestellten Werte für Auflösung und Frequenz innerhalb des vom LCD-Bildschirm unterstützten Bereichs fallen. Falls nicht, setzen Sie die Werte zurück. Orientieren Sie sich dabei an den aktuellen Informationen im Bildschirmmenü sowie der Tabelle mit den Voreingestellter Timing-Modus.
- Q: Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.
- A: Stellen Sie Helligkeit und Kontrast ein.

(Siehe Helligkeit, Kontrast)

- Q: Die Bildschirmfarbe ist ungleichmäßig.
- A: Passen Sie die Farbe über die Option **Benutzerd.** im Bereich der Farbeinstellung des Bildschirmmenüs an.
- Q: Die Farbbildausgabe wird durch dunkle Schatten verzerrt.
- A: Passen Sie die Farbe über die Option **Benutzerd.** im Bereich der Farbeinstellung des Bildschirmmenüs an.
- Q: Weiße Farbe wird schlecht wiedergegeben.
- A: Passen Sie die Farbe über die Option **Benutzerd.** im Bereich der Farbeinstellung des Bildschirmmenüs an.
- Q: Die Betriebsanzeige blinkt.
- A: Der LCD-Bildschirm speichert gerade die Änderungen, die im Bildschirmmenü an den Einstellungen vorgenommen wurden.
- Q: Der Bildschirm ist leer und die Betriebsanzeige blinkt im Abstand von 0,5 oder 1 Sekunde.
- A: Der LCD-Bildschirm arbeitet zurzeit im Energiesparmodus. Drücken Sie eine Taste auf der Tastatur.

## Probleme im Zusammenhang mit Audio



Die hier aufgeführten Probleme und Lösungen betreffen die Wiedergabe von Audiosignalen.

- Q: Kein Ton.
- A: Achten Sie darauf, dass das Audiokabel fest mit dem Audioeingang Ihres LCD-Bildschirms und dem Audioausgang Ihrer Soundkarte verbunden ist.

(Informationen dazu finden Sie unter Anschließen an einen Computer)

- A: Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke.
- Q: Die Lautstärke ist zu gering.
- A: Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke.
- A: Wenn die Lautstärke auch dann noch zu gering ist, wenn Sie den Regler maximal eingestellt haben, überprüfen Sie den Lautstärkeregler der Soundkarte des Computers oder der Software.
- Q: Beim Ton werden die Höhen oder Tiefen zu sehr betont.
- A: Stellen Sie die Regler für Höhen und Tiefen geeignet ein.

### Probleme im Zusammenhang mit der Fernbedienung



Die hier aufgeführten Probleme und Lösungen betreffen die Fernbedienung.

- Q: Die Tasten der Fernbedienung reagieren nicht.
- A: Überprüfen Sie die Polung der Batterien (+/-).
- A: Überprüfen Sie, ob die Batterien leer sind.
- A: Überprüfen Sie, ob der Strom eingeschaltet ist.
- A: Überprüfen Sie, ob das Netzkabel sicher angeschlossen ist.
- A: Überprüfen Sie, ob sich in der Nähe eine fluoreszierende oder eine Neonlampe befindet.

#### **FAQs**

- Q: Wie kann ich die Frequenz ändern?
- A: Die Frequenz kann durch Ändern der Konfiguration der Videokarte geändert werden.



Die Unterstützung der Videokarte kann sich je nach Version des Treibers unterscheiden. (Einzelheiten hierzu finden Sie im Handbuch des Computers oder der Videokarte.)

- Q: Wie kann ich die Auflösung einstellen?
- A: Windows XP:

Control Panel (Systemsteuerung)  $\not$ E Appearance and Themes (Darstellung und Designs)  $\not$ E Display (Anzeige)  $\not$ E Settings (Einstellungen).

A: Windows ME/2000:

Control Panel (Systemsteuerung) Æ Display (Anzeige) Æ Settings (Einstellungen).

- \* Erfragen Sie Einzelheiten beim Hersteller der Videokarte.
- Q: Wie kann ich die Energiesparfunktion einstellen?
- A: Windows XP:

Mit Systemsteuerung Æ Darstellung und Designs Æ Anzeige Æ aktivieren Sie die Energiesparfunktion des Bildschirmschoners.

Sie können die Einstellungen auch im BIOS SETUP vornehmen. (Siehe Windows-/Computerhandbuch).

#### A: Windows ME/2000:

Control Panel (Systemsteuerung) Æ Display (Anzeige) Æ Screen Saver (Bildschirmschoner).

Sie können die Einstellungen auch im BIOS SETUP vornehmen. (Siehe Windows-/Computerhandbuch).

- Q: Wie werden das Gehäuse und der LCD-Bildschirm gereinigt?
- A: Ziehen Sie das Netzkabel aus der Dose, und reinigen Sie den LCD-Bildschirm dann mit einem weichen Tuch und entweder Reinigungslösung oder klarem Wasser.

Lassen Sie kein Reinigungsmittel auf dem Gehäuse und zerkratzen Sie es nicht. Lassen Sie niemals Wasser in den LCD-Bildschirm eindringen.

- Q: Wie kann ich ein Video abspielen?
- A: Das Video unterstützt nur die MPEG1- und WMV-Codecs. Installieren Sie den entsprechenden Codec, um Videos abzuspielen Beachten Sie, dass manche der Codecs inkompatibel sein können.



Ehe Sie den Kundendienst um Unterstützung bitten, lesen Sie sich diesen Abschnitt durch, um zu überprüfen, ob Sie das Problem vielleicht selbst beheben können. Wenn Sie Hilfe benötigen, rufen Sie die Telefonnummer im Abschnitt "Informationen" an, oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

## **Technische Daten**

## Allgemein

Allgemein		
Modellname	SyncMas	ster 400DX-3 / 460DX-3
LCD-Bildschirm		
Größe	400DX-3	40 Zoll (101 cm)
	460DX-3	46 Zoll (116 cm)
Anzeigebereich	400DX-3	885,6 mm (H) x 498,15 mm (V)
	460DX-3	1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)

### Synchronisierung

Horizontal	30 ~ 81 kHz
Vertikal	56 ~ 85 Hz

### Bildschirmfarben

16,7 Mio (TrueColor)

### Auflösung

Optimale Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz	
Maximale Auflösung	1920 x 1080 bei 60 Hz	

### **Maximaler Pixeltakt**

148,5MHz (Analog, Digital)

### Stromversorgung

Dieses Gerät kann mit Spannungen von 100 – 240 V arbeiten.

Da die Netzspannung je nach Land unterschiedlich sein kann, überprüfen Sie den Aufkleber auf der Rückseite des Geräts.

### Signalkabel

D-sub(Komp.), DVI-D In/Out, AV, HDMI 1/2, RS232C In/Out, DP, DC Out, Stereo Audio In/Out, Audio In(L/R), RJ45, IR In/Out

Netzwerk: USB, LAN, D-sub-Ausgang (nur im Netzwerkmodell)

### Abmessungen (B × H × T)

Mit Fuß	400DX-3	930,8 x 606,9 x 311,0 mm
Ohne Fuß		930,8 x 547,4 x 130,0 mm
Mit Fuß	460DX-3	1068,0 x 688,2 x 311,0 mm
Ohne Fuß		1068,0 x 620,5 x 130,0 mm

### Gewicht

Mit Netzwerkbox 400DX-3	19,3 Kg

#### Gewicht

Ohne Netzwerk- box	17,0 Kg
Mit Netzwerkbox 460DX-3	23,5 Kg
Ohne Netzwerk- box	21,2 Kg

### **VESA-Montagevorrichtung**

600 x 400 mm

### Umgebungsbedingungen

	<del>-</del>
Betrieb	Umgebungstemperatur: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
(Mit Netzwerkbox)	Luftfeuchtigkeit: 10 % – 80 %, nicht kondensierend
Betrieb	Umgebungstemperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
(Ohne Netzwerkbox)	Luftfeuchtigkeit: 10 % - 80 %, nicht kondensierend
Aufbewahrung	Umgebungstemperatur: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
	Luftfeuchtigkeit: 5 % – 95 %, nicht kondensierend

#### Plug und Play-Kompatibilität

Dieser LCD-Bildschirm kann auf jedem Plug & Play-fähigen System installiert werden. Die gemeinsame Verwendung von LCD-Bildschirm und Computersystem bietet optimale Betriebsbedingungen und LCD-Bildschirmeinstellungen. Die LCD-Bildschirminstallation erfolgt für gewöhnlich automatisch, es sei denn, der Benutzer möchte andere Einstellungen auswählen.

### Pixel zulässig

In diesem Produkt kommt ein TFT-LCD-Bildschirm mit einer Halbleitertechnologie zum Einsatz, die eine Fehlerquote von weniger als 1 pro 1 Mio. aufweist. Aber die Bildpunkte der Farben ROT, GRÜN, BLAU und WEISS werden manchmal hell oder schwarz angezeigt. Dies ist nicht auf schlechte Qualität zurückzuführen und beeinträchtigt die Funktion nicht.

Dieses Gerät enthält einen TFT-LCD-Bildschirm mit 6.220.800 Teilpixeln.



## Minweis

- Änderungen der technischen Daten und des Geräte-Designs vorbehalten.
- Wenn Sie eine Netzwerkbox anschließen (separat erhältlich), ist das LFD nicht mehr mit Energy Star 5.0 kompatibel.



## Die Netzwerkbox ist angeschlossen

Gerät der Klasse A (Geräte für Informationsverarbeitung und Kommunikation zur gewerblichen Nutzung)

Hinweise für Händler und Benutzer. Dieses Gerät wurde gemäß den EMV-Richtlinien für den gewerblichen Einsatz (Klasse A) registriert und darf nur außerhalb von Privathaushalten verwendet werden.



## Die Netzwerkbox ist nicht angeschlossen

Gerät der Klasse B (Geräte für Informationsverarbeitung und Kommunikation zur privaten Nutzung)

Dieses Gerät wurde gemäß den EMV-Richtlinien zur privaten Nutzung (Klasse B) registriert. Einsatz in allen Bereichen möglich. (Geräte der Klasse B senden weniger elektromagnetische Störstrahlung aus als Geräte der Klasse A.)

#### **PowerSaver**

Dieser LCD-Bildschirm verfügt über ein eingebautes Energiesparsystem mit dem Namen PowerSaver. Dieses System schaltet Ihren LCD-Bildschirm in einen Stromsparmodus, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht benutzt wurde. Um in den normalen Modus des LCD-Bildschirms zurückzukehren, drücken Sie eine Taste auf der Tastatur. Wenn Sie den LCD-Bildschirm nicht verwenden oder ihn lange Zeit unbeaufsichtigt lassen, schalten Sie ihn aus. Das PowerSaver-System arbeitet mit einer VESA DPM-kompatiblen, in Ihrem Computer installierten Videokarte. Diese Funktion können Sie mit einem Programm konfigurieren, das auf Ihrem Computer installiert wird.

### **PowerSaver**

### 400DX-3

Status	Normaler Be-	Normaler Be- Energiespar- trieb modus		Ausschalten
	uieb	modus		(Netzschalter)
Stromversor- gungsanzeige	Ein (Grün)	Blinkt	Gelb	Aus
Leistungsauf-	200 W	5 W	5 W	0 W
nahme	(682 BTU/h)	(17,05 BTU/h)	(17,05 BTU/h)	(0 BTU/h)
(Mit Netzwerk- box)				
Leistungsauf-	170 W	2 W	1 W	0 W
nahme	(579,7 BTU/h)	(6,28 BTU/h)	(3,41 BTU/h)	(0 BTU/h)
(Ohne Netz- werkbox)				

### 460DX-3

Status	Normaler Be-			Ausschalten
	trieb	modus		(Netzschalter)
Stromversor- gungsanzeige	Ein (Grün)	Blinkt	Gelb	Aus
Leistungsauf-	240 W	5 W	5 W	0 W
nahme	(818,4 BTU/h)	(17,05 BTU/h)	(17,05 BTU/h)	(0 BTU/h)
(Mit Netzwerk- box)				
Leistungsauf-	210 W	2 W	1 W	0 W
nahme	(716,1 BTU/h)	(6,28 BTU/h)	(3,41 BTU/h)	(0 BTU/h)

Status	Normaler Be- trieb	Energiespar- modus	Ausschalten	Ausschalten (Netzschalter)
(Ohne Netz- werkbox)				



- Der tatsächliche Stromverbrauch kann vom oben angegebenen Stromverbrauch abweichen, wenn sich der Systemzustand oder die Einstellungen ändern.
- Um den Stromverbrauch auf Null zu reduzieren, schalten Sie das Gerät mit dem Schalter aus, oder ziehen Sie das Netzkabel auf der Rückseite des Geräts heraus. Denken Sie immer daran, das Netzkabel vom Gerät zu trennen, wenn Sie viele Stunden lang von Zuhause weg zu sind.

## Voreingestellter Timing-Modus

Wenn das vom Computer übermittelte Signal dasselbe einem der voreingestellten Anzeigemodi entspricht, wird der Bildschirm automatisch eingestellt. Wenn das Signal jedoch abweicht, kann ein leerer Bildschirm angezeigt werden, auch wenn die Netz-LED leuchtet. Einzelheiten hierzu finden Sie im Handbuch der Videokarte. Stellen Sie den Bildschirm folgendermaßen ein.

Anzeigemodus	Horizontal- frequenz (kHz)	Vertikalfre- quenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisa- tionspolarität (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 848 x 480	31,020	60,000	33,750	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 768	47,776	59,870	79,500	-/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+

Anzeigemodus	Horizontal- frequenz (kHz)	Vertikalfre- quenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisa- tionspolarität (H/V)
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA,1920 x 1080	66,587	59,934	138,500	+/-
VESA,1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



## Horizontalfrequenz

Die Zeit zum horizontalen Abtasten einer Zeile zwischen dem linken und rechten Bildschirmrand wird als horizontaler Zyklus bezeichnet und der Kehrwert des horizontalen Zyklus ist die Horizontalfrequenz. Maßeinheit: kHz

### Vertikalfrequenz

Wie eine fluoreszierende Lampe muss der Bildschirm das gleiche Bild mehrmals pro Sekunde wiederholen, damit es für den Benutzer erkennbar ist. Diese Wiederholfrequenz wird als Vertikalfrequenz oder Bildaktualisierungsrate bezeichnet. Maßeinheit: Hz

## Informationen

## Zur Verbesserung der Anzeigequalität


- Stellen Sie die Auflösung und die Bildwiederholfrequenz am Computer wie nachfolgend beschrieben ein, um die bestmögliche Bildqualität zu erhalten. Wenn auf dem TFT-LCD-Bildschirm nicht die bestmögliche Bildqualität angezeigt wird, kann es vorkommen, dass die Bildqualität ungleichmäßig ist.
- Auflösung: 1920 x 1080
- Vertikalfrequenz (Bildwiederholfrequenz): 60 Hz
- In diesem Produkt kommt ein TFT-LCD-Bildschirm mit einer Halbleitertechnologie zum Einsatz, die eine Fehlerquote von weniger als 1 pro 1 Mio. aufweist. Aber die Bildpunkte der Farben ROT, GRÜN, BLAU und WEISS werden manchmal hell oder schwarz angezeigt. Dies ist nicht auf schlechte Qualität zurückzuführen und beeinträchtigt die Funktion nicht.
- Dieses Gerät enthält einen TFT-LCD-Bildschirm mit 6.220.800 Teilpixeln.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen des Bildschirms und des Monitors nur kleine Mengen Wasser und ein weiches Tuch. Reiben Sie den LCD-Bereich vorsichtig ab. Bei zu starkem Reiben können Flecken auf dem Bildschirm entstehen.
- Wenn Sie mit der Bildqualität nicht zufrieden sind, können Sie diese verbessern, indem Sie die Funktion "Auto Adjustment" aus dem Fenster heraus aufrufen, das beim Aktivieren der Schaltfläche zum Schließen des Fensters angezeigt wird. Wenn auch nach der automatischen Einstellung Bildrauschen vorhanden ist, verwenden Sie die Einstellfunktion Fine/Coarse.
- Wenn über einen längeren Zeitraum dasselbe Bild angezeigt wird, kann ein Nachbild entstehen oder das Bild wirkt verschwommen. Wechseln Sie in den Energiesparmodus, oder stellen Sie ein sich bewegendes Bild als Bildschirmschoner ein, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum vom Monitor entfernen.

### PRODUKTINFORMATIONEN (Keine Bildkonservierungsgefahr)

Was ist Bildkonservierung?


Bildkonservierung kann nicht auftreten, wenn ein LCD-Bildschirm unter normalen Bedingungen eingesetzt wird.

Unter den Normalbedingungen sind ständig wechselnde Videobilder zu verstehen. Wenn der LCD-Bildschirm über einen längeren Zeitraum (mehr als 12 Stunden) hinweg ein unverändertes Bild anzeigt, kann es zu einer leichten Differenz der Spannung zwischen den Elektroden kommen, die das Flüssigkristall eines Pixels ansteuern. Diese Spannungsdifferenz zwischen den Elektroden steigt im Laufe der Zeit und zwingt das Flüssigkristall zum Kippen. Wenn es dazu kommt, kann es passieren, dass weiterhin das alte Bild angezeigt wird, wenn das Bild wechselt. Um dies zu verhindern, muss die akkumulierte Spannungsdifferenz gesenkt werden.



- Strom aus, Bildschirmschoner oder Stromsparmodus
- Schalten Sie den Strom nach 20-stündigem Einsatz für 4 Stunden ab
- Schalten Sie den Strom nach 12-stündigem Einsatz für 2 Stunden ab
- Verwenden Sie das Energieschema der Energieverwaltung bei den Anzeigeeigenschaften Ihres PCs, um den Monitor entsprechend einzustellen.
- Verwenden Sie möglichst einen Bildschirmschoner Wir empfehlen einen einfarbigen Bildschirmschoner oder ein bewegtes Bild.







Verwenden von zwei verschiedenen Farben

Wechseln Sie die Farbinformationen alle 30 Minuten mit 2 verschiedenen, abwechselnd angezeigten Farben.

 Vermeiden Sie Buchstabenkombinationen oder Hintergrundfarben mit starken Helligkeitsdifferenzen.

Vermeiden Sie graue Farben, da diese schnell zu Bildkonservierung führen.


Vermeiden Sie Folgendes: Farben mit starken Helligkeitsunterschieden (Schwarz & Weiß, Grau)

FLIGHT : TIME OZ348 : 20:30 FLIGHT : TIME OZ348 : 20:30

- Ändern Sie regelmäßig die Zeichenfarbe
- · Verwenden Sie helle Farben mit geringen Helligkeitsunterschieden.
  - Regelmäßig: Alle 30 Minuten die Zeichen- und Hintergrundfarbe wechseln




Alle 30 Minuten die bewegten Zeichen wechseln.



- Lassen Sie Bilder und Logoanzeige regelmäßig wechseln.
  - Regelmäßig : Nach 4 Betriebsstunden 60 Sekunden lang ein bewegtes Bild mit Logo anzeigen.
- Am besten schützen Sie Ihren Bildschirm vor Bildkonservierung, indem Sie ihn abschalten bzw. den PC oder das System so einrichten, dass ein Bildschirmschoner aktiviert wird, wenn Sie ihn nicht verwenden. Wenn Sie diese Richtlinien nicht beachten, kann dies Einfluss auf Ihre Garantie haben.
- Einsetzen der Screen Scroll-Funktion (Bildlauf) mit dem Gerät
- · Einsetzen der Bildlauffunktion
  - Symptom: Horizontaler Balken in schwarzer Farbe bewegt sich vertikal durch das Bild.




- Dinsetzen der Screen Pixel-Funktion (Bildpixel) mit dem Gerät
- · Einsetzen der Pixelfunktion
  - Symptom: Punkt in schwarzer Farbe bewegt sich vertikal durch das Bild.



- Einsetzen der Screen Bar-Funktion (Bildbalken)
  - Symptom: Horizontaler/Vertikaler Balken in schwarzer Farbe bewegt sich vertikal durch das Bild.



- Einsetzen der Screen Erasing-Funktion (Bildlöschen) mit dem Gerät
- · Einsetzen der Bildlöschfunktion
  - Symptom: 2 vertikale Blöcke bewegen sich durch das Bild und löschen es dabei



# **Anhang**

## Kontakt zu SAMSUNG



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den SAMSUNG-Kundendienst.

North America				
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
	Latin America			
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com		
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com		
	4004-0000			
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com		
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com		
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com		
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com		
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com		
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com		
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com		
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com		
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com		
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com		
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com		
TRINIDAD & TO- BAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com		
Europe				
ALBANIA	42 27 5755	-		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com		
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)		
		http://www.samsung.com/be_fr (French)		
BOSNIA	05 133 1999	-		
BULGARIA	07001 33 11	http://www.samsung.com		
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com		

## Europe

CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, $€$ 0,14/Min)	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) ( € 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678)	http://www.samsung.com
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80820 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
RUMANIA	08010 SAMSUNG (72678) – doar din reţeaua Romtelecom, tarif local;     021.206.01.10 – din orice reţea, tarif normal	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
		http://www.samsung.com/ ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	-
AZERBAIJAN	088-55-55-555	-
BELARUS	810-800-500-55-500	-
GEORGIA	8-800-555-555	-

## CIS

KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	-	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua	
		http://www.samsung.com/ua ru	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
	Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com	
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	•	
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com	
	010-6475 1880		
HONG KONG	(852) 3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk	
		http://www.samsung.com/ hk_en/	
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com	
	1800 110011		
	1800 3000 8282		
	1800 266 8282		
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com	
	021-5699-7777		
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com	
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com	
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
	1-800-3-SAMSUNG (726-7864)		
	1-800-8-SAMSUNG (726-7864)		
	02-5805777		
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com	
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com	
	02-689-3232		
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com	
Middle East			
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com	
		-	

#### Middle East

EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273	http://www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

#### Africa

NIGERIA	0800 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860 - SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

## **Begriffe**

Punktabstand Das Bild auf dem Monitor besteht aus Punkten in den Far-

ben Rot, Grün und Blau. Je enger die Punkte, desto höher die Auflösung. Der Abstand zwischen zwei Punkten der

gleichen Farbe wird als "Punktabstand" bezeichnet.

Maßeinheit: mm

Vertikalfrequenz Der Bildschirm muss mehrmals pro Sekunde neu aufgebaut

werden, um das Bild für den Benutzer aufzubauen und anzuzeigen. Diese Wiederholfrequenz wird als Vertikalfrequenz oder Bildaktualisierungsrate bezeichnet. Maßeinheit:

Hz

Beispiel: Wenn ein Licht 60 Mal pro Sekunde aufleuchtet,

so bezeichnet man diese Frequenz als 60 Hz.

Horizontalfrequenz Die Zeit zum horizontalen Abtasten einer Zeile zwischen

dem linken und rechten Bildschirmrand wird als horizontaler Zyklus bezeichnet. Der Kehrwert des horizontalen Zyklus ist

die Horizontalfrquenz. Maßeinheit: kHz

Interlaced und Non-Inter-

laced-Modus

Wenn alle horizontalen Zeilen auf dem Bildschirm nacheinander von oben nach unten angezeigt werden, so

arbeitet der Bildschirm im Non-Interlaced-Modus. Wenn zuerst alle ungeraden und dann alle geraden Zeilen angezeigt werden, so arbeitet er im Interlaced-Modus. Die meisten Monitore sind Non-Interlaced, damit ein klareres Bild angezeigt werden kann. Der Interlaced-Modus entspricht

dem in Fernsehgeräten verwendeten.

Plug & Play Diese Funktion ermöglicht optimale Anzeigequalität, weil

der Computer und der Monitor Informationen automatisch austauschen. Diese Monitor entspricht für die Plug & Play-Funktion dem internationalen Standard VESA DDC. Auflösung

Die Anzahl der horizontalen und vertikalen Punkte, aus denen der Bildschirm aufgebaut ist, wird als Auflösung bezeichnet. Diese Zahl gibt die Genauigkeit der Anzeige an. Eine hohe Auflösung ist gut, wenn mehrere Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden sollen, denn dadurch können mehr Bildinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Beispiel: Wenn die Auflösung 1920 x 1080 Punkte beträgt, wird die Bildschirmfläche aus 1920 Punkten in der Horizontalen (horizontale Auflösung) und 1080 vertikalen Zeilen (vertikale Auflösung) gebildet.

### Ordnungsgemäße Entsorgung

### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott) - Nur Europa



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

### Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts - Nur Europa



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.



## M Hinweis

Der in diesem Gerät verwendete Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zum Austausch dieses Akkus benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

### Copyright

Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert wer-

© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung von Samsung Electronics Co., Ltd. ist strengstens untersagt.

Samsung Electronics Co., Ltd. haftet nicht für in diesem Dokument enthaltene Fehler und Neben- oder Folgeschäden, die der Lieferung, dem Einsatz oder der Verwendung dieses Materials resultieren.

Samsung ist eine eingetragene Marke der Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows und Windows NT sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation; VESA, DPM und DDC sind eingetragene Marken der Video Electronics Standard Association. Alle weiteren Produktbezeichnungen in diesem Dokument sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Besitzer.



TruSurround XT, SRS and the symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.